

BALANZA

ELECTRONICA DE COCINA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Leer este instructivo
antes de usar el equipo
y consérvelo

NO APTO PARA USO COMERCIAL

MODELO: BGE-506K


GAMA
ITALY PROFESSIONAL



INSTRUCCIONES

Por favor lea estas instrucciones con cuidado de modo de utilizar la balanza correctamente y de mantenerla en buenas condiciones.

Características

Apagado manual y automático

Función de tara

Indicador de exceso de peso


Indicador de batería baja

Capacidad / división

Capacidad (max)	División (d)
1kg (35.30 oz)	1g (0.05oz)
2kg (70.70 oz)	1g (0.05oz)
3kg (106.05 oz)	1g (0.05oz)
5kg	2g (0.10oz)

La capacidad y la división están impresas en el panel de la balanza.

Descripción de uso

1. Ubique la balanza en una superficie firme y plana, luego coloque el platillo sobre la balanza. Utilice un recipiente, siempre y cuando la medida coincida.
2. La tecla  aparecerá a los dos segundos de la siguiente manera:



Ya puede comenzar a pesar en la balanza




3. Al momento de pesar, por favor coloque el recipiente en el centro del platillo. Lea la pantalla cuando los dígitos estén estabilizados.

El peso se leerá de la siguiente manera:




4. Tecla de tara  : borre el valor de tara.

Aguarde a que aparezca  en la balanza antes de colocar el platillo o recipiente sobre la plataforma.


Podrá leerse en pantalla el valor de tara, luego presione la tecla  para borrar el valor de tara,  y aparecerá . Coloque la tintura en el recipiente, y podrá ver el peso neto de la tintura.

5. Es posible seleccionar entre la función de apagado manual o automático.


Apagado automático: la balanza se apagará automáti-


camente un minuto después de la lectura del peso. Apagado manual: presione la tecla  para que la balanza se apague a los tres segundos.

Indicador de exceso de peso

La capacidad de la balanza estará indicada en el panel de la pantalla. Por favor tomar el recaudo de no sobrecargar la balanza a modo de no dañar los componentes internos o la plataforma de carga. Si el peso de la tintura está un 1% por encima de la capacidad máxima de la balanza, en la pantalla se podrá leer lo siguiente: , indicando el exceso de peso. Si tal fuera el caso, por favor disminuya la cantidad de tintura a pesar, y comience nuevamente.


Indicador de batería baja

Cuando la batería está baja,  aparecerá de la siguiente manera:



Por favor cambiar la batería.

PRECAUCION

1. La balanza es un instrumento de precisión. Por favor protegerla de golpes fuertes, y no deje el alimento sobre el platillo por un período de tiempo largo.
2. No presione la tecla con demasiada fuerza, ni utilice objetos punzantes (como la punta de una birome) para presionar la tecla.
3. Si presiona la tecla  y no aparece nada en la pantalla, por favor asegúrese de que la batería esté bien colocada o que no esté baja.
4. No utilice solventes químicos o abrasivos para limpiar la balanza. Por favor limpie la balanza con un trapo húmedo, pero evite que penetre agua dentro de la balanza.

5. Ubique la balanza lejos del calor, por ejemplo de la hornalla, de modo de evitar que la tecla se dañe, ya que podría perderse esta función.
6. Cuando la balanza esté en proceso de pesado, por favor mantenga la balanza lejos de interferencias electromagnéticas, como por ejemplo teléfonos celulares, a modo de evitar afectar la precisión de la balanza.
7. Por favor retire la batería si la balanza no será utilizada por un período de tiempo extenso.
8. Esta balanza es sólo para uso familiar.

www.gamaitaly.com


GAMA
ITALY PROFESSIONAL