

# BALANZA

## ELECTRONICA DE COCINA



frutas verduras carnes harinas

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este instructivo  
antes de usar el producto  
y consérvelo

NO APTO PARA USO COMERCIAL

  
**G.A.M.A**  
ITALY PROFESSIONAL



Capacidad  
hasta 3 kg  
Sensibilidad  
2 gramos

Modelo: SCK-300

3. Coloque el objeto que desea pesar sobre la plataforma de pesaje. Pronto podrá consultar en la pantalla el peso de ese objeto.



4. Utilice la función de tara de la balanza para pesar varios objetos en forma consecutiva. Para ello, siga los siguientes pasos:
- Coloque el objeto que desea pesar sobre la plataforma de pesaje.
  - Coloque el primer objeto (por ejemplo, un bol) sobre la plataforma. Si lo desea, observe el peso del objeto antes de proceder.
  - Presione una vez el botón de tara "TARE" para restablecer el peso. De esta forma, se visualizará en la pantalla el número cero, a pesar de no haber retirado el primero objeto de la plataforma.
  - Coloque el siguiente objeto sobre la plataforma (por ejemplo, vierta un ingrediente dentro del bol)

y lea el peso cuando la lectura en la pantalla se estabilice. En esta solo se mostrará el peso del ingrediente que se encuentra en el interior del bol.



5. El artefacto se apagará automáticamente cuando hayan pasado 120 segundos de inactividad. La balanza también se puede apagar en forma manual utilizando la función de tara. Para ello, cuando vea en pantalla el número "0", apague la balanza.

## NOTA

1. Si se coloca un exceso de peso en la balanza, aparecerá el mensaje de error "ERR" (cuando se superen los 5020g).



2. Si la batería tiene poca carga y debe remplazarse, en pantalla aparecerá el mensaje "Lo".



## Medidas de seguridad

1. La balanza que usted ha adquirido es un instrumento electrónico muy exacto que contiene un sensor de precisión. Manténgala lejos del agua y evite que sufra golpes o caídas.
2. Remplazce a tiempo la batería si ésta tiene poca carga. Para ello, abra la tapa y remplazce la batería por una nueva.
3. Si no se utiliza correctamente, la balanza puede sufrir daños. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños que pudieran resultar del mal uso o de la manipulación incorrecta de la balanza.
4. No coloque ni guarde la balanza cerca de fuentes de calor ni en ambientes húmedos.



## Advertencia

1. Mantenga la balanza lejos del agua.



2. Trate la balanza con cuidado.



3. Mientras la utiliza, no la apoye sobre una tabla de madera irregular.

4. No utilice la balanza cuando existan interferencias electromagnéticas.
5. Quite la batería de la balanza si no la utiliza por un tiempo prolongado.
6. No intente abrir la balanza ni quitar ningún componente. La balanza solo debe ser reparada por un técnico calificado.

## Especificaciones del producto

1. Capacidad: 3 kg
2. Resolución: 1 g
- 3.

## Antes de utilizarla por primera vez

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Presione y destape el compartimiento de la batería que se encuentra en la parte de abajo de la balanza.
3. Coloque la batería. Asegúrese de que la batería esté bien colocada, ya que, de no ser así, la balanza puede sufrir daños.

4. Apoye la balanza sobre una superficie a nivel para permitir que funcione adecuadamente.
5. Para retirar la batería con facilidad, presione en la posición C.

## Uso

Antes de utilizar la balanza por primera vez, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Coloque la balanza sobre una superficie rígida y a nivel. Con la ayuda del dedo, toque suavemente el botón de encendido y apagado. De esta forma, aparecerá en la pantalla el mensaje de bienvenida "8888". Al cabo de unos segundos, se visualizará el número "0".



2. La unidad predeterminada de fábrica es el gramo ("g").