Instrucciones de uso





Recipiente depilador

# Modos de funcionamiento

#### **Importante**

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de la utilización y consérvelas para futuras consultas.

#### Modo derretir (Inicio de uso)

- 1) Cera nueva: tròzar la cera y dépositar en el recipiente sin filtro, (una vez derretida colocar el filtro).
- 2) Con el recipiente conectado, ubicar la perilla en la posición "stand by".
- 3) Llevar la perilla a la posición "melt", el indicador luminoso parpadea rápidamente indicando que esta en el "modo derretir".
- 4) Llevar la perilla a la temperatura en la cual queremos mantener la cera. En este modo la temperatura del recipiente se elevará rápidamente y se mantendrá durante aproximadamente 15 minutos. Luego descenderá hasta el valor seleccionado en el 4to paso. Si transcurrido el periodo inicial no se derritió el 100% de la cera repetir la secuencia desde el 2do paso. Si se deja constantemente en modo derretir "melt", la temperatura de la cera quedará automáticamente en 80°C, este valor no es conveniente para la utilización de la cera.

#### Modo normal

Mediante la perilla, se puede variar de 50°C a 80°C la temperatura del recipiente. El indicador luminoso parpadea lentamente indicando que esta en modo normal, mientras el recipiente se estabiliza en la temperatura seleccionada. Cuando el indicador luminoso queda encendido en forma continua indica que la temperatura se estabilizó.

#### Limpieza de filtro

Calentar la cera hasta que se derrita, retirar el filtro del recipiente y lavar con agua caliente. Para completar la limpieza, usar un paño que no deje pelusa embebido en alcohol, secar bien antes de colocar en el recipiente nuevamente.

## Limpieza del recipiente depilador y cambio de cera

Calentar la cera hasta que se derrita, desenchufar el recipiente y volcar la cera en otro recipiente apto para cera caliente, esperar que el recipiente se entibie y limpiar con un paño que no deje residuos embebido en alcohol, NUNCA utilizar agua.

## Advertencias de uso

- NO aplicar la cera cuando esta se encuentre en punto de goteo, PRODUCE QUEMADURAS.
- Si la cera sobrecalentada entra en contacto con su piel, ponga la zona afectada bajo agua fría durante 10 min. y acuda al médico. No intente retirar la capa de cera.
- Antes de utilizar este producto, VERIFIQUE SIEMPRE la reacción de la piel aplicando la cera a una pequeña parte de la zona a depilar.
- Si no tiene experiencia en la depilación con cera, recomendamos empiece por depilarse las piernas, luego pase a zonas mas sensibles. NO DEPILAR LA MISMA ZONA 2 VECES EN LA MISMA SESION.
- NO APLICAR sobre varices, lunares, piel agrietada, irritada o quemada por el sol.
- NO usar desodorantes, soluciones con alcohol o perfumes en la piel antes o después de la depilación.
- Durante su uso el recipiente debe estar sobre una superficie segura (firme, seca y nivelada).

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS PRECAUCIONES ANTES DE USAR EL RECIPIENTE DEPILADOR. PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, SHOCK ELÉCTRICO, FUEGO O HERIDAS A PERSONAS, POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN:



- No utilice el aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua.
- NO sumergir el recipiente en agua. Evite que el electrodoméstico se moie.
- Cuando se usa el Recipiente Depilador en el baño, desenchufar luego de su uso. La proximidad de agua puede producir riesgos aún cuando el Recipiente está apagado y no desconectado.
- No utilice este aparato en el cuarto de baño si éste se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o pisos mojados.
- Si accidentalmente cae en algún liquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando está sumergido y enchufado.
- No transporte o desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación esta dañado debe ser sustituído por el fabricante, por su servicio de post venta o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.
- No reemplace la ficha de alimentación, no use adaptadores ni prolongaciones.
- Utilice este producto sólo para el fin para el cual fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios modificados o que no hayan sido recomendados por el fabricante.
- Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidads, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
  - Los niños se deben supervisar para asegurar que no jueguen con el aparato.
    - No deje el recipiente expuesto a la intemperie. Debe ser usado sólo en interiores.
- - Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista.
  - · Este aparato, para su seguridad, posee doble aislación.
  - La temperatura de la cera puede variar respecto a la indicada en el control electrónico de temperatura, dependiendo del tipo de cera utilizada y la temperatura ambiente.
    Para optimizar las cualidades de su producto utilice siempre cera GA.MA.









Los dibujos de este manual pueden variar respecto a su modelo recipiente depilador. Se han diseñado para mostrar las diferentes características de todos los modelos tratados en este manual. Su modelo puede no incluir todas las características.