

ISTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL EQUIPO Y CONSÉRVELO EN LUGAR SEGURO


G.A.M.A.[®]
ITALY PROFESSIONAL



GC550

R E C H A R G E A B L E

HAIR CLIPPER

R E C A R G A B L E

Autonomía 60 mins.



CLIPPER - TAGLIACAPELLI - CORTAPELO

THE CHOICE OF PROFESSIONALS

Uso indicado:

Está diseñado para cortar cabello natural únicamente. Sólo puede ser utilizado para pelo humano.

Cualquier otro uso anulará la garantía.

PRECAUCIONES

LEA ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS CADA VEZ QUE UTILICE ÉSTE O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO ELÉCTRICO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA TENGA PRESENTE:

1. No instale la fuente de alimentación ni la base cargadora en lugares donde pueda caer al agua (bañera, lavatorio, etc.). Estos elementos deben mantenerse siempre alejados de humedad y líquidos.



EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



JAMÁS USAR LA CORTADORA EN LA DUCHA.

ADVERTENCIA: MANTENER EL APARATO SECO.

2. Nunca intente manipular cualquier artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, tenga el cable de alimentación dañado o presente roturas en la cubierta exterior o en algunos de sus accesorios. Si el mismo se encontrase enchufado desconéctelo de inmediato y antes de cualquier intento de uso acuda a un técnico idóneo para su control.

3. No transporte el producto sujetándolo del cable de alimentación.

4. Cuando intente desconectar la fuente de alimentación de la base cargadora nunca tire del cable de conexión, hágalo manipulando su ficha de conexión.

5. Después de cumplido el ciclo de recarga desconecte la fuente de alimentación de la red de alimentación.

6. Si desea limpiar la base de la fuente de alimentación, desenchúfela del tomacorriente.

7. Para limpiar no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL.

8. Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos

niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

9. Utilice este producto sólo para el fin para el cual fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios modificados o que no hayan sido recomendados por el fabricante.

10. Como protección adicional, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista.

Peines de alzada regulable

El peines de alzada regulable permiten lograr los siguientes largos de corte: 4 / 7 / 10 / 13 / 16 mm.

Para variar los largos de corte, simplemente coloque el peine en la dirección indicada. Para alternar el largo de corte posible del peine, rote el “regulado de corte del peine de alzada”.



Antes del primer uso, el clipper/cortapelo GC550 debe ser cargado completamente.

1. Deslice el switch ON-OFF a la posición 0 (Apagado).
2. Inserte el cable del adaptador en la unidad.
3. Conecte el adaptador a la red eléctrica domiciliaria.

La primera carga completa llevará aproximadamente 16 horas en ser realizada. Las siguientes cargas llevarán aproximadamente unas 12 horas. Con la carga completa, usted tendrá una autonomía de uso de unos 60 minutos.

Acerca de la batería recargable

La batería recargable no alcanza su capacidad máxima de carga desde el principio. Para obtener el máximo rendimiento de la misma, aconsejamos descargar al máximo la batería en los primeros usos, para volver a cargarla a su máxima capacidad. Para asegurar una larga vida útil de la batería recargable, este procedimiento debería repetirse al menos dos veces al año.

Tips de uso

El cabello debe estar limpio y seco antes de utilizar el clipper / cortapelo. Siempre corte pequeñas cantidades de cabello a la vez. Corte progresivamente, ajustando el largo deseado, hasta encontrar el ideal. Las cuchillas pueden trabarse con el cabello si usted realiza movimientos rápidos o intenta cortar demasiado cabello a la vez. El uso del clipper / cortapelo sin peine de alzada, le permitirá afeitar la barba y recortar el vello de nuca y cuello al ras.

Función Cord Cordless

Esta función permite utilizar el clipper conectado directamente a la red eléctrica. Permite también cargar la batería del producto sin necesidad de utilizar la base cargadora, especialmente útil en el caso de viaje.



Componentes



Especificaciones Eléctricas Clipper GC550

AMÉRICA

Bolivia / Paraguay / Perú / Uruguay / Chile / México
Colombia / Costa Rica / Guatemala / Ecuador
El Salvador / Panamá / Venezuela

100-240VAC 50/60Hz
Output: 3V1000mA

REPÚBLICA ARGENTINA

Input / Entrada: 100-240 Vac; 50/60 Hz; IP20
Output / Salida: 3V $\overline{=}$ 1000mA

