

INSTRUCCIONES DE USO  
LEER EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL EQUIPO Y CONSERVARLO EN UN LUGAR SEGURO

# CLIPPER

HIGH PERFORMANCE

---

## GC555

**CORD**   
**CORDLESS**

T H E C H O I C E O F P R O F E S S I O N A L S



  
**G.A.M.A.**<sup>®</sup>  
ITALY PROFESSIONAL

GC555

# CLIPPER

HIGH PERFORMANCE

---

**GC555**



## PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

**LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES  
ANTES DE USAR EL/LOS APARATO/S.  
MANTENGA LA/S UNIDAD/ES LEJOS DEL AGUA.**

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, SHOCK ELÉCTRICO, FUEGO O DAÑOS A PERSONAS, POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS:**

**1.** No instale la fuente de alimentación ni la base cargadora en lugares donde pueda caer al agua (bañera, lavatorio, etc.).



**Mantener alejado del agua.**



**Doble aislamiento.**



**Usar sólo en interiores.**

Estos elementos deben mantenerse siempre alejados de humedad y líquidos. **2.** Nunca intente manipular cualquier artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, tenga el cable de alimentación dañado o presente roturas en la cubierta exterior o en algunos de sus accesorios. Si el mismo se encontrase enchufado desconéctelo de inmediato y antes de cualquier intento de uso acuda a un técnico idóneo para su control. **3.** No transporte el producto sujetándolo del cable de alimentación. **4.** Cuando intente desconectar la fuente de alimentación de la base cargadora nunca tire del cable de conexión, hágalo manipulando su ficha de conexión. **5.** Después de cumplido el ciclo de recarga desconecte la fuente de alimentación de la red de alimentación. **6.** Si desea limpiar la base de la fuente de alimentación, desenchúfela del tomacorriente. **7.** Para limpiar no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL. **8.** Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. **9.** Utilice este producto sólo para el fin para el cual fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios modificados o

que no hayan sido recomendados por el fabricante. **10.** Como protección adicional, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. TÉNGALAS SIEMPRE A SU ALCANCE.**

---

### **USO INDICADO:**

Está diseñado para cortar cabello natural únicamente. Sólo puede ser utilizado para pelo humano. Cualquier otro uso anulará la garantía.

### **ADVERTENCIAS**

**USE SIEMPRE LA FUENTE DE ALIMENTACION SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE. NO UTILICE NINGÚN OTRO TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PUEDE ORIGINAR RIESGOS PARA EL USUARIO.**

**ANTES DEL PRIMER USO, EL CLIPPER/CORTAPELO GC555 DEBE SER CARGADO COMPLETAMENTE:**

1. Asegurese de que la cortadora este apagada.
2. Inserte el cable de la Fuente de Alimentación en la unidad.
3. Conecte la Fuente de Alimentación a la red eléctrica domiciliaria.

La primera carga completa llevará aproximadamente 16 horas en ser realizada. Las siguientes cargas llevarán aproximadamente unas 12 horas. Con la carga completa, usted tendrá una autonomía de uso de unos 60 minutos.

### **PEINES DE ALZADA REGULABLE:**

El peines de alzada regulable permiten lograr los siguientes largos de corte: 4 / 7 / 10 / 13 / 16 mm.

Para variar los largos de corte, simplemente coloque el peine en la dirección indicada. Para alternar el largo de corte posible del peine, rote el “regulado de corte del peine de alzada”.



### **FUNCIÓN DE ENTRESACADO:**

Esta función reduce el volumen del cabello.

### **BATERÍA RECARGABLE:**

La batería recargable no alcanza su capacidad máxima de carga desde el principio. Para obtener el máximo rendimiento de la misma, aconsejamos descargar al máximo la batería en los

primeros usos, para volver a cargarla a su máxima capacidad. Para asegurar una larga vida útil de la batería recargable, este procedimiento debería repetirse al menos dos veces al año.

### TIPS DE USO:

El cabello debe estar limpio y seco antes de utilizar el clipper / cortapelo. Siempre corte pequeñas cantidades de cabello a la vez. Corte progresivamente, ajustando el largo deseado, hasta encontrar el ideal. Las cuchillas pueden trabarse con el cabello si usted realiza movimientos rápidos o intenta cortar demasiado cabello a la vez. El uso del clipper / cortapelo sin peine de alzada, le permitirá afeitarse la barba y recortar el vello de nuca y cuello al ras.

### FUNCIÓN CORD CORDLESS:

Esta función permite utilizar la cortadora en forma inalámbrica o bien conectada a la red de alimentación, sin la utilización de la base cargadora.







#### ADVERTENCIA

No utilizar una fuente de alimentación con características eléctricas distintas de las que se especifican a continuación, pues esto podría ocasionar daños permanentes en el aparato.

#### FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ARGENTINA

Modelo: SW-030100IRAM

Entrada: 100-240V~ 50/60Hz  
0.2A Max

Salida: 3.0V  $\approx$  1000 mA

La fuente de alimentación no debe ser reemplazada.

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

**GC555**

Chile/Uruguay/Perú  
Paraguay/Bolivia

Entrada/Input: 230V~ 50Hz  
Salida/Output: 3,0 V  $\approx$  1000mA

Mexico/Colombia/Venezuela/Panamá  
Costa Rica/Ecuador/ Guatemala  
El Salvador

Entrada/Input: 120V~ 60Hz  
Salida/Output: 3,0 V  $\approx$  1000mA

Unidad/Producto: 2,4V  $\approx$  6W

USE SIEMPRE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE

[gamaitaly.com](http://gamaitaly.com)

MPAKM0000000070