

## INSTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO  
ANTES DE USAR EL EQUIPO  
Y CONSERVARLO EN LUGAR SEGURO

# MULTI *Styler*

GC615

**CORD**  
**CORDLESS**



## MODO DE USO

SIGA SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Una vez cargado el **GA.MA Italy MultiStyler GC615** ya lo puede utilizar. Antes de encenderlo, seleccione la pieza que va a utilizar. Siempre tenga el aparato en posición OFF al momento de la selección.
2. Enciéndalo accionando el botón ON/OFF (⏻).
3. Utilice el **MultiStyler GC615** de acuerdo a la función que escogió y según las formas desarrolladas en el texto del manual.
4. Al terminar de usar, apague el producto accionando el botón ON/OFF (⏻).
5. Con el Cepillo de Limpieza suministrado en el pack, quite los restos de cabello que pudieran quedar en la máquina.
6. Vuélvalo a cargar si es necesario para el siguiente uso.



## INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente: Gracias por su compra. Esperamos que disfrute su nuevo **MultiStyler GC615**. Usted puede utilizar los diferentes accesorios para afeitar pequeñas áreas de la piel y recortar su barba o cabello. El **MultiStyler GC615** funciona con baterías recargables de alta potencia. Gracias a su cómodo formato y por ser un aparato liviano, resulta ideal para llevar de viaje.

Estas instrucciones detalladas lo introducirán a Usted en el **MultiStyler GC615** y facilitarán su operación. Es importante que Usted cumpla con las medidas de seguridad a fin de evitar accidentes, lesiones y daños. Guarde estas instrucciones en un sitio seguro de manera que Usted pueda recurrir a ellas cuando sea necesario.

## ANTES DE COMENZAR | CARGA DE BATERÍA

Antes de empezar a utilizar la cortadora, la batería necesita ser cargada en su totalidad. Coloque el switch en la posición apagado (OFF) y enchufe el aparato a la red eléctrica. El LED indicador de carga se encenderá y no se volverá a apagar hasta que la carga no se haya completado en su totalidad. El aparato esta protegido por un dispositivo de corte de carga. Se necesitan entre 10 y 14 horas para realizar la primera carga. Una vez realizada la carga la autonomía de uso es de unos 60 minutos. Luego son sólo necesarias unas 7 horas para volver a cargar la batería. La batería recargable no alcanza su capacidad máxima de carga desde el principio. Para obtener el máximo rendimiento de la misma, aconsejamos descargar al máximo la batería en los primeros usos, para volver a cargarla a su máxima capacidad. Para asegurar una larga vida útil de la batería recargable, este procedimiento debería repetirse al menos dos veces al año.

## UTILIZACIÓN

El cabello debe estar limpio y seco antes de utilizar la cortadora. Siempre corte pequeñas

cantidades de cabello a la vez. Corte progresivamente, ajustando el largo deseado, hasta encontrar el ideal. Las cuchillas pueden trabarse con el cabello si Ud. realiza movimientos rápidos o intenta cortar demasiado cabello a la vez.

### Cabello & Peines Guía (A)

La regulación le permite lograr 5 diferentes largos de corte: 1 / 3 / 6 / 9 & 12mm. Use la máquina sin peine de regulación para realizar cortes de 1mm de largo de cabello.

Recomendamos comenzar por el mayor largo posible para luego ir ajustando el peine en función del resultado obtenido. Así usted se asegurará no cortar de más y obtener el estilo deseado. Para recortar cabello de la zona de la nuca o cuello, retire el peine de regulación.

### Nuca & Cuello (B)

Para recortar cabello de la zona de la nuca y/o cuello, retire el peine de regulación.

### Afeitadora (C)

Para afeitar con precisión el cabello que ha sido siempre recortado, o para terminar aquellas áreas de la piel de difícil acceso. Para una máxima eficiencia, afeite la barba de varios días a contrapelo. Su posibilidad de uso Wet&Dry (húmedo y seco) permite que Usted pueda afeitar pieles tanto húmedas como secas. Sostenga el accesorio formando ángulos rectos con la piel y muévelo sobre ella con movimientos circulares, presionando levemente.

### Trimmer Naríz & Oreja (D)

Este accesorio le permitirá cortar los vellos tanto de la nariz como de las orejas. Corte lentamente el vello de la zona elegida asegurándose un corte al ras.

### Trimmer Barba & Bigote (E)

Este accesorio se utiliza para recortar contornos o, sin el suplemento de peine de alzada, para cortar cabello más largo cerca de la piel. Ubique este accesorio formando ángulos rectos con la línea de

**CORD**  
**CORDLESS**

### FUNCIÓN CORD CORDLESS

*Esta función permite utilizar la cortadora conectada directamente a la red eléctrica. Permite también cargar la batería del producto sin necesidad de utilizar la base cargadora, especialmente útil en el caso de viaje. Simplemente conecte el cable directamente al aparato y utilice la cortadora tal como lo hace regularmente. Una vez que haya finalizado de usar el aparato, puede desenchufarlo y volver a colocar el cable de alimentación directamente a la base de carga.*



**¡ATENCIÓN!** LEA ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS CADA VEZ QUE UTILICE ESTE O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO ELÉCTRICO. CUANDO UTILICE EL PRODUCTO CON PIEL HÚMEDA, NO USE EL CARGADOR NI LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LA RED ELÉCTRICA. ESTOS ELEMENTOS DEBEN MANTENERSE SIEMPRE ALEJADOS DE HUMEDAD Y LÍQUIDOS. ¡EXISTE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

nacimiento del cabello o barba y realice movimientos descendentes con la recortadora. Si utiliza el accesorio de peine de alzada, Usted puede seleccionar un largo de corte de hasta 4 posiciones, 3 / 4 / 5 & 6mm. Recomendamos comenzar por el mayor largo posible para luego ir ajustando el peine en función del resultado obtenido. Así usted se asegurará no cortar de más y obtener el estilo deseado.

### Trimmer de Presición (F)

Este accesorio le permite a Usted recortar vello en forma selectiva y dónde sea necesaria la precisión de corte, incluyendo áreas de difícil acceso, como la nariz o las orejas. Sostenga el artefacto formando un ángulo oblicuo, de manera que el cabezal quede horizontal con la piel.

### Accesorios (G)

Para el correcto mantenimiento de la cortadora, el Pack incluye un Cepillo de Limpieza y Aceite Lubricante. Verifique las Advertencias para seguir los pasos de limpieza de la misma. También encontrará una tijera y peine para su cabello. Estos elementos se complementan con la cortadora para que Usted logre el corte deseado de la manera más fácil.

### Base Cargadora (H)

La Base le sirve tanto para cargar la máquina como para mantener todos los elementos en orden y a la vista.



(D) / Naríz & Oreja (C) / Afeitadora

(E) /  
Trimmer de  
Barba & Bigote

(F) / Presición

(A) / Trimmer de Cabello

(B) / Nuca & Cuello  
FUNCIÓN SIN PEINE GUÍA

(H) / Base Cargadora

(A) /  
Peines Guía para  
Trimmer de Cabello

(E) /  
Peine Guía  
para Trimmer  
de Barba & Bigote

(G) / Accesorios

# MULTI *Styler* GC615



## ADVERTENCIAS

### LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Está diseñado para cortar cabello natural únicamente. Sólo puede ser utilizado para pelo humano. Cualquier otro uso anulará la garantía. 2. Después de cumplido el ciclo de recarga de las baterías desconecte la fuente de alimentación de baterías de la red eléctrica. 3. Use siempre la fuente de alimentación suministrada por el fabricante. No utilice ningún otro tipo de fuente de alimentación, puede originar riesgos para el usuario. 4. Cuando utilice el producto con piel húmeda, no use el cargador ni la fuente de alimentación para la red principal ¡Existe riesgo de descarga eléctrica! 5. Mantenga este y todos los productos eléctricos, siempre alejados de humedad y líquidos. ¡Existe riesgo de descarga eléctrica! 6. Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando esté sumergido y conectado. 7. Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado, desconéctelo de inmediato. Si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario. 8. Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes. 9. No transporte o desenchufe el producto tirando del cable de alimentación. 10. Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 11. Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente. Utilice un paño húmedo para limpiarlo y séquelo completamente. 12. Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL. 13. No guarde este producto en ambientes húmedos. 14. Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato. 15. Recurrir a un servicio autorizado de reparaciones en el caso que el aparato resultara dañado. 16. Utilice el aparato sólo para fines específicos, no utilice dispositivos o accesorios modificados, que no hayan sido recomendados por el fabricante. 17. No intente afilar Usted las cuchillas de la cortadora. Recorra a personal capacitado para tal fin dado que un mal afilado puede dañar el motor de la cortadora con los

usos posteriores. 18. Luego de utilizarlo durante un tiempo, le recomendamos retirar las cuchillas y/o el peine colocado y limpiar la máquina. Método a seguir: utilice el Cepillo de Limpieza incluido para retirar todo resto de cabello que pudiera haber quedado entre las cuchillas. Luego coloque unas gotas del Aceite Lubricante para mantener el filo de las mismas. (a). Retire el peine de alzada. Presione la cuchilla hacia atrás y retírela de la cortadora. (b). Coloque el Aceite Lubricante entre las cuchillas, y vuelva a colocarlas en la posición inicial. (c). Encienda el aparato para que el aceite se distribuya de manera uniforme. Retire todo excedente de aceite con un paño.

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

<b>GC615</b>	ARGENTINA <small>Para Argentina provista con Fuente de Alimentación modelo LY045-030-0900AR</small>	Entrada: 100~240V 50/60HZ 0.2A Salida: 3V 0.9A 2.7W <b>Unidad: 3V / 300 mA</b>
	BOLIVIA / CHILE / URUGUAY / PARAGUAY / PERU	Input/Entrada: 100~240V 50/60HZ 0.2A Output/Salida: 3V 0.9A 2.7W <b>Unidad: 3V / 300 mA</b>
	COSTA RICA / GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR / PANAMA / COLOMBIA	Input/Entrada: 100~240V 50/60HZ 0.3A Output/Salida: 3V 0.9A 2.7W <b>Unidad: 3V / 300 mA</b>



MANTENER ALEJADO DEL AGUA



DOBLE AISLACIÓN



USAR SÓLO EN INTERIORES