



INSTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSERVARLO EN LUGAR SEGURO

PLANCHA LED
PARA EL CABELLO

BLOOM

ELEGANCE



130/150/170/190/210/230°C
266 302 338 374 410 446°F

ELEGANCE

CARACTERÍSTICAS

*Placas (Special Plate - Long) 25*120mm*

Placas de Tourmaline

Cable rotativo en 360°

Aro para colgar.

Display LED(6 temp - 130°C a 230°C)

INSTRUCCIONES DE USO

Cerciórese que el cabello esté desenredado, seco y limpio. Conecte la plancha GA.MA a la red eléctrica domiciliaria. Encienda el producto presionando el botón lateral ON/OFF durante 2 segundos. Con los botones de "+" y "-" laterales, seleccione la temperatura deseada según el tipo de cabello; esta puede ir entre 130 y 230°C. Tome entre los dedos un mechón de pelo poco voluminoso que corresponda al ancho de la plancha e introdúzcalo entre las dos placas. Con una mano mantenga tirante el mechón y con la otra haga deslizar la plancha cerrada desde la raíz hasta la punta. Cuando termine las operaciones de modelado, mantenga presionado un instante el botón ON/OFF para apagarla y desenchufe la plancha de la toma corriente. Déjela enfriar antes de guardar.

Nota: es posible que durante el peinado se desarrolle vapor; se trata de la humedad excedente que se encuentra en el pelo.



NANO SILVER
ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY



Las Nano Partículas presentes en los productos GA.MA Italy, actúan como un potente bactericida y fungicida, que impiden la formación de agentes perjudiciales sobre el cabello, y ayudan a recuperar su belleza y brillo natural en cada alisado.

Patines Long
120x25mm

Traba para cerrar



El display LED indica la temperatura en la que está trabajando la plancha

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| 266 | 302 | 338 | 374 | 410 | 446 |
| °C | | | | | |
| °F | | | | | |

**DEJE ENFRIAR LOS PATINES DE LA PLANCHA ANTES DE GUARDAR,
EL CONTACTO CON OTROS OBJETOS PODRÍA OCASIONAR DAÑOS Y/O RIESGO DE INCENDIO.**

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELOS:

ELEGANCE LED BLOOM PK/
ELEGANCE LED BLOOM VT/
ELEGANCE LED BLOOM OE

ARGENTINA / BOLIVIA / CHILE /
PARAGUAY / PERÚ / URUGUAY

100-240V~ 50-60Hz 47W

MÉXICO / COLOMBIA / COSTA RICA
GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR
PANAMA / VENEZUELA

100 V~ - 240 V~ 50 Hz - 60 Hz 47 W

ADVERTENCIAS

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. ¡No utilice este aparato en las cercanías de una bañera, ducha, lavatorio u otros recipientes que contengan agua! ¡Nunca sumerja el aparato en líquidos! **2.** Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo después del uso, ya que la cercanía con el agua representa un peligro incluso cuando está apagado. **3.** Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté íntegro y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado. **4.** Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados correspondan a los de la red eléctrica disponible. **5.** Como protección adicional, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda los 30mA. Consulte con un electricista. **6.** Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual fue diseñado, es decir, como plancha para el pelo. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso. **7.** No utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos o descalzos. **8.** No tire del cable de alimentación para desenchufarlo o trasladarlo. **9.** No coloque el aparato encendido o aún caliente sobre superficies acolchadas, que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o inflamables, pues podrían deteriorarse u ocasionar siniestros y/o accidentes. **10.** En caso de averías, problemas de funcionamiento o daño en el cable, apague el aparato y no lo manipule indebidamente. Si es preciso repararlo o cambiarlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado. **11.** Después de usar la plancha de pelo, asegúrese que estén completamente fríos los patines antes de guardarla; no enrosque el cable en el aparato aún caliente. **12.** Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas. Tampoco para personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo que éstas hayan contado, por medio de una persona responsable de su seguridad, con instrucciones previas relativas al uso del aparato. **13.** Se recomienda vigilar a niños para asegurarse que no jueguen con el aparato. **14.** El aparato debe desconectarse antes de su limpieza. Utilice un paño húmedo y no utilice productos abrasivos, corrosivos o germicidas que contengan Phenyl Phenol. **15.** No acerque demasiado la planchita a las áreas sensibles del rostro, de las orejas, del cuello y de la piel mientras estén calientes los patines. Las altas temperaturas pueden causar quemaduras en la piel. **16.** Para su seguridad, este aparato se ha diseñado con una doble aislación.



Mantener alejado del agua.



Doble aislación.



Usar sólo en interiores.