

INSTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSERVARLO EN LUGAR SEGURO



PLANCHA **DIGITAL** PARA EL CABELLO

ELEGANCE

TOURMALINE

230 ° C / 450 ° F

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

1. VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCUERDE CON EL DE SU ARTEFACTO. CUALQUIER ERROR EN LA CONEXIÓN DEL ARTEFACTO PUEDE PROVOCAR UN DAÑO IRREPARABLE, SIN LA COBERTURA DE LA GARANTÍA. 2. CUANDO EL APARATO SE UTILIZA EN UN BAÑO, DESENCHÚFELO DESPUÉS DE USARLO, YA QUE LA PROXIMIDAD DEL AGUA REPRESENTA UN PELIGRO INCLUSO CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO. ESTE APARATO, PARA SU SEGURIDAD POSEE DOBLE AISLACIÓN, DEBE SER UTILIZADO SÓLO EN INTERIORES. PARA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL (RCD) QUE TENGA UNA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO RESIDUAL NOMINAL QUE NO EXCEDA LOS 30 MA EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO QUE ALIMENTA EL BAÑO. CONSULTAR A SU INSTALADOR. 3. PELIGRO DE QUEMADURAS. ALGUNAS ÁREAS DEL APARATO SE CALIENTAN DURANTE SU USO. POR LO TANTO, EVITE CONTACTO ENTRE SUS PARTES CALIENTES Y LA PIEL, ESPECIALMENTE LA CARA Y LA NUCA. EVITE TAMBIÉN COLOCAR ESTE PRODUCTO Y SU CABLE EN SUPERFICIES CALIENTES. MANTENGA EL APARATO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ESPECIALMENTE DURANTE EL USO Y ENFRÍELO. 4. APAGUE EL APARATO CUANDO NO LO UTILICE, INCLUSO DURANTE UN BREVE LAPSO DE TIEMPO. 5. NO SUMERJA NI HUMEDezca EL DISPOSITIVO. 6. PRECAUCIÓN: NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO EN UNA BAÑERA, DUCHA O UN DEPÓSITO LLENO DE AGUA. 7. DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 8. NO ENROLLE EL CABLE ALREDEDOR DE LOS PATINES O EL TUBO MODELADOR, SEGÚN CORRESPONDA, CUANDO AÚN ESTÁ CALIENTE. 9. NO LO DESENCHUFE TIRANDO DEL CABLE; HÁGALO DESDE EL ENCHUFE. 10. NO UTILICE UN CABLE PROLONGADOR. 11. NO LIMPIE EL APARATO CON PRODUCTOS ABRASIVOS O CORROSIVOS. 12. ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SALVO SIN HAN TENIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO. 13. NO UTILICE EN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 0°C Y POR ENCIMA DE 35°C. 14. SU ARTEFACTO ESTÁ DISEÑADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. DE UTILIZARSE PARA PROPÓSITOS COMERCIALES, USOS INAPROPIADOS O SI NO SE CUMPLE CON LAS INSTRUCCIONES, EL FABRICANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE Y LA GARANTÍA NO APLICARÁ. EN FUNCIÓN DE LA POLÍTICA DE MEJORA CONSTANTE DE NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A MODIFICAR EL ESTÁNDAR DEL ARTEFACTO. LAMENTAMOS NO PODER NOTIFICARLO OPORTUNAMENTE. 15. ESTE ES UN EQUIPO APTO PARA UTILIZAR CON SEGURIDAD HASTA LOS 2000MTS (MSMM). 16. CUANDO EL APARATO ESTÉ CONECTADO, NUNCA LO DEJE DESATENDIDO. 17. UTILICE EL APARATO ÚNICAMENTE PARA FINES ESPECÍFICOS. NO UTILICE DISPOSITIVOS O ACCESORIOS MODIFICADOS QUE NO HAYAN SIDO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE. 18. COLOQUE SIEMPRE EL APARATO CON EL SOPORTE SI LO HUBIERA, SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, ESTABLE Y RESISTENTE AL CALOR. 19. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POSTVENTA O POR PERSONAL CUALIFICADO SIMILAR CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ELEGANCE DIGITAL	ARGENTINA / BOLIVIA / CHILE / PARAGUAY / PERÚ / URUGUAY	110-240V~ 50 - 60Hz 47W
	MÉXICO / COLOMBIA / COSTA RICA GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR PANAMA / VENEZUELA	110 V~ - 240 V~ 50 Hz - 60 Hz 47W



Doble aislación.



Usar sólo en interiores.

www.gamaitaly.com



ELEGANCE

TOURMALINE

Traba para cerrar

120 x 25mm
PATINES LONG



DEJE ENFRIAR LOS PATINES DE LA PLANCHA ANTES DE GUARDAR,
EL CONTACTO CON OTROS OBJETOS PODRÍA OCASIONAR DAÑOS Y/O RIESGO DE INCENDIO.

ELEGANCE

TOURMALINE

CARACTERÍSTICAS

- *Calentamiento rápido 230°C/450°F*
- *Patines Flotantes, que se adaptan al giro de la plancha para un alisado gentil sobre el cabello.*
- *Cable rotativo en 360° y Aro incorporado para colgar.*

INSTRUCCIONES DE USO

Conecte la plancha GA.MA ELEGANCE DIGITAL a la red eléctrica domiciliaria. El producto se enciende accionando el interruptor lateral ON/OFF durante 2 segundos. Una vez encendido, los botones se encuentran desbloqueados para poder seleccionar la temperatura deseada. Como máximo 450°F/230°C.

Al terminar de usar, apague el producto con el mismo comando que utilizó al encenderlo y desconecte de la red eléctrica.

La plancha cuenta con la función de bloqueo automático después de unos segundos encendida, evidenciado por un candado en el display, y no se podrá modificar la temperatura de la plancha. Para desbloquearlo, pulse el botón de encendido dos veces. La plancha vuelve a bloquearte tiempo después. Para apagar la plancha, desbloquear y mantener presionado el botón de encendido dos segundos.



NANO SILVER[®]
ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY



Las Nano Partículas presentes en los productos GA.MA Italy, actúan como un potente bactericida y fungicida, que impiden la formación de agentes perjudiciales sobre el cabello, y ayudan a recuperar su belleza y brillo natural en cada alisado.