







ITALIAN = DESIGN

Leggero

MOTOR PROFESIONAL AC DE LARGA VIDA ÚTIL. ION TECHNOLOGY, ELIMINA LA ESTÁTICA DEL CABELLO, DEJÁNDOLO BRILLANTE Y SEDOSO. NANO SILVER ANTIBACTERIAL: CABELLOS MÁS SANOS, INCLUYE BOQUILLAS PROFESIONALES 2 VELOCIDADES, 4 TEMPERATURAS

Y GOLPE DE AIRE FRÍO. ANILLO PARA COLGAR EL APARATO, ULTRA LIVIANO, BAJO NIVEL DE RUIDO FILTRO REMOVIBLE, SISTEMA IONICO.









GRILLA CERÁMICA

FILTRO REMOVIBLE

GOLPE FRÍO







MOTOR PROFESIONAL AC DE LARGA VIDA ÚTIL. ELIMINA LA ESTÁTICA DEL CABELLO, DEJÁNDOLO BRILLANTE Y SEDOSO, NANO SILVER ANTIBACTERIAL: CABELLOS MÁS SANOS. INCLUYE BOOUILLAS PROFESIONALES 2 VELOCIDADES, 4 TEMPERATURAS Y GOLPE DE AIRE ERÍO, ANILLO PARA COLGAR EL APARATO, ULTRA LIVIANO, BAJO NIVEL DE RUIDO FILTRO REMOVIBLE.











2 VELOCIDADES





MPAKM0000000240

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

01. Si el cable de alimentación está dañado, solicite al fabricante de su agente de servicios o a una persona igualmente calificada que lo reemplace para evitar un riesgo. 02. Verifique que el voltaje del suministro eléctrico concuerde con el de su artefacto. Cualquier error en la conexión del artefacto puede provocar un daño irreparable, sin la cobertura de la garantía, 03. Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA.Consulte con su electricista. 04. Los accesorios del artefacto se calientan mucho durante su uso. Evite el contacto con las partes calientes del mismo. 05. No encienda el secador hasta no antes verificar que el voltaje en sus placas de especificaciones sea el mismo que el de su hogar. 06. Apague el secador cuando no lo utilice, incluso durante un breve lapso de tiempo. 07. No sumerja ni humedezca nunca el secador. 08 No utilice este aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua. 09. Cuando se usa el secador en el baño, desenchufar luego de su uso. La proximidad de agua puede producir riesgos aún cuando el secador está apagado y no desconectado. 10. Este aparato, para su seguridad, posee doble aislación. Debe ser usado sólo en interiores. 11. El artefacto debe desenchufarse: Antes de los procedimientos de limpieza y mantenimiento. Si no funciona correctamente Apenas finaliza su uso. 12. Asegúrese de que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas. 13. No manipule el artefacto de su caja, la cual está caliente, sino que hágalo tomando su mango. 14. No lo desenchufe tirando del cable; hágalo desde el enchufe. 15. No utilice un cable prolongador. 16. No limpie el artefacto con productos abrasivos o corrosivos.17. No lo utilice en temperaturas por debajo de los 0°C y por encima de los 35°C. 18. Su artefacto está diseñado sólo para uso doméstico. De utilizarse para propósitos comerciales, usos inapropiados o si no se cumple con las instrucciones, el fabricante no se hará responsable y la garantía no aplicará. En función de la política de mejora constante de nuestros productos, nos reservamos el derecho a modificar el estándar del artefacto. Lamentamos no poder notificarlo oportunamente. 19. Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. 20. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.













MANTENIMIENTO / LIMPIEZA

- · Desenchufar el secador y dejar enfriar por completo antes de limpiarlo.
- · Lavar con un trapo o esponja húmeda utilizando jabón neutro.
- NO SUMERJA ESTE APARÁTO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO PARA LIMPIARLO
- · Secar completamente el aparato antes de utilizarlo.
- Esté muy atento cuando este artefacto es utilizado cerca de niños y personas con discapacidad.
- · No lo sujete con las manos húmedas.
- · No obstruir las rejillas de salida de aire.
- · Limpie periódicamente el polvo y retire el cabello remanente.
- No utilice este aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua.

CÓMO UTILIZARLO

- · Asegúrese de que sus manos estén totalmente secas antes de enchufar el secador.
- · Enchúfelo y lleve el interruptor a la posición requerida.
- Una vez seco el cabello, lleve el interruptor (E) a la posición de apagado (off) 0 y desenchufe el secador. Interruptor de control de temperatura: D (D1\D2 \D3) Interruptor de control de velocidad: E (E1\E2) Combinación de interruptores: (E1+D1\E1+D2\E1+D3) (E2+D1\E2+D3) Aclaración: E2+D3(MÁX)

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

- · Antes de desechar un artefacto que ya no se necesita, éste debe inutilizarse (desenchufándolo y cortando el cable de suministro eléctrico).
- Su artefacto contiene valiosos materiales que pueden recuperarse o reciclarse.
- · Entréguelo en un punto de recolección.



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Argentina/Bolivia/Paraguay/Perú/Uruguay/Chile: 220-240V~ 50Hz 2000-2400W

México/Colombia/Costa Rica/Ecuador/Venezuela: 127 V~ 60 Hz 2 100 W



