

Instrucciones de uso

MODELADOR TURBO IONIC

Set Modelador para el Cabello
con Aire Caliente




GA.MA[®]
ITALY PROFESSIONAL

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES



Advertencias importantes

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro para consultarlas en el futuro. Cuando entregue este equipo a un tercero, asegúrese de adjuntar estas instrucciones.

Uso previsto

Este aparato fue diseñado para modelar el cabello. Utilice este producto solamente para fines domésticos, no está indicado para uso comercial. Utilice el producto tal como indican estas instrucciones. Para evitar daños o peligros debido a un mal uso del producto, siga atentamente estas instrucciones.

Instrucciones generales de seguridad

¡Precaución! No utilice este aparato si:

- El cable de alimentación está dañado.



- En caso de un malfuncionamiento o si el mismo hubiera sufrido una caída o estuviera dañado. Se necesita de herramientas especiales para reparar este aparato. En cualquiera de estos casos, haga revisar y reparar el producto por un electricista matriculado (*).

Si el cable de alimentación estuviera dañado, un electricista matriculado (*) deberá reemplazarlo para evitar un daño provocado por la corriente eléctrica.

(*) Un electricista matriculado abarca: el departamento de post-venta del fabricante o del importador o cualquier otra persona que esté calificada, autorizada y sea competente para realizar este tipo de reparaciones.

¡Precaución! ¡Este aparato no es un juguete!

No desatienda el aparato mientras éste esté en funcionamiento.

Los niños no son conscientes del peligro que pueden causar los artefactos eléctricos.

Explíqueles los riesgos causados por la corriente eléctrica:

- Peligro causado por las partes del artefacto que toman temperatura y por el vapor y el aire caliente.
 - Peligro causado por la corriente eléctrica (descarga eléctrica, cortocircuito, peligro de incendio).
 - Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños o de personas que no puedan utilizar este tipo de aparatos en forma adecuada.

No deje el envoltorio (las bolsas de plástico, las tarjetas, el poliestireno, etc.) cerca del alcance de los niños ya que podría ser peligroso. ¡Peligro de asfixia!



¡Precaución! ¡Peligro de descarga eléctrica!

El artefacto, el cable y el tomacorriente no deben entrar en contacto con agua ni con ningún otro líquido.

- Bajo ningún concepto sumerja el artefacto, el cable o el tomacorriente en agua ni en ningún otro líquido.
- El cable no debe humedecerse ni estar en contacto con objetos húmedos.
- No utilice el aparato cerca de lavatorios o bañeras para evitar que éste caiga dentro del agua.
- No toque el artefacto con las manos mojadas o sobre piso mojado.
- No apoye el artefacto sobre el piso mojado.
- No use el aparato al aire libre.
- En los cuartos de baño o en habitaciones húmedas, apague y desenchufe el aparato eléctrico luego de usarlo ¡La cercanía al agua representa una amenaza aun cuando el artefacto se encuentra apagado!

Desenchufe el artefacto

- Cuando no está en uso.
- Antes de comenzar a limpiar sus accesorios.
- Cuando se produzca una falla durante su uso.
- Para desenchufar el aparato tire del tomacorriente, no del cable.
- No tire del cable de alimentación para mover el artefacto.
- Asegúrese de que el cable no se enganche con ningún objeto. Esto puede evitar una caída del artefacto y el riesgo de quemarse con agua caliente.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato y no lo doble.
- Verifique periódicamente que el cable no esté dañado. En este caso o si el artefacto estuviera dañado, no lo utilice.

Ajuste y conexión

- Coloque el artefacto cerca de un tomacorriente sobre una superficie seca, estable, antideslizante y resistente al calor.
- Cuando enchufe el artefacto, para evitar accidentes, ubique el cable de alimentación de forma tal que no entorpezca el paso.
- Cuidé que el cable no entre en contacto con bordes filosos u objetos calientes.
- Enchufe el aparato a un tomacorriente cuya instalación concuerde con las normas correspondientes.
- Antes de utilizar el artefacto por primera vez, verifique que la tensión eléctrica que indica la placa del aparato se corresponda con la instalación eléctrica donde planea enchufar el producto.

Puede obtenerse una protección adicional si la instalación eléctrica de su hogar cuenta con un disyuntor que no debe exceder los 30 mA (IF<30mA). Consulte a un electricista matriculado.

Antes de utilizarlo por primera vez

Retire todo el material del envoltorio como el cartón, el papel aluminio, etc. Desenrolle el cable completamente.

Uso

- No desatienda el aparato mientras éste esté en funcionamiento.
- No utilice este artefacto para otros fines que los indicados en estas instrucciones.
- ¡Peligro de sufrir quemaduras! La boquilla y el cepillo pueden calentarse durante el funcionamiento del aparato. Cuando se utiliza este tipo de artefactos eléctricos, se alcanzan altas temperaturas (debido al aire caliente o a la temperatura de la carcasa) que pueden provocar lesiones.
- ¡Tome el aparato solamente del mango! ¡No toque las partes calientes como la boquilla o el cepillo!
- Evite que las partes calientes del modelador toquen su rostro, cuello o cuero cabelludo.
- ¡Precaución! Mantenga una distancia prudencial con el fin de evitar el calentamiento de superficies sensibles o muebles. No coloque el modelador sobre ninguna superficie sensible mientras el mismo está caliente.
- Asegúrese de que no haya polvo, pelusa, cabello, etc. obstruyendo la entrada de aire para evitar el recalentamiento del modelador.
- No coloque el artefacto sobre o cerca del horno caliente o de otra fuente de calor.
- No doble ni enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Cerciórese de que el cable no entre en contacto con elementos calientes o con partes calientes del mismo artefacto como pueden ser la boquilla y los accesorios.

Nota

- No use el aparato al aire libre y siempre hágalo en un ambiente seco. Este aparato no está indicado para usar afuera. La humedad puede dañar el aparato.
- Use solamente los accesorios originales para que el artefacto no se dañe y evitar lesiones al usuario.
- No exponga el aparato ni el cable al calor, a la luz directa del sol, la humedad, a bordes filosos y peligros similares.

Limpieza y almacenamiento

- Siempre desenchufe el artefacto antes de limpiarlo.
- Deje que el aparato se enfríe lo suficiente antes de limpiarlo y guardarlo.
 - Precaución, ¡Peligro de descarga eléctrica! No sumerja el aparato en agua. Las partes del conector no deben humedecerse. Si las piezas eléctricas se humedecen, podría generarse un cortocircuito y provocar daños.
- Para evitar daños y ralladuras cuando limpie la superficie plástica, no utilice objetos con bordes filosos ni metálicos ni solventes fuertes.
- No guarde el aparato hasta que éste se haya enfriado completamente.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- No guarde el artefacto cerca de objetos calientes ya que las partes plásticas de la carcasa podrían resultar afectadas.
- Mantener en un lugar seco al que los niños no puedan acceder.



Presentación del producto

- Unidad manual
- Boquilla para el modelado de ondas
- Rizador
- Cepillo redondo suave
- Cepillo rizador grande
- Cepillo redondo mediano
- Planchita
- Instrucciones de uso
- Garantía

Especificaciones eléctricas

Para Argentina/Bolivia/
Chile/Paraguay/Perú/Uruguay
220-240V~ 50Hz 1000W

Para México/Colombia/Venezuela/
Costa Rica/Ecuador/Panamá
125 V~ 60 Hz 1 000 W

Como utilizar el set modelador

¡Peligro de sufrir quemaduras! Mantenga las partes calientes del cepillo alejadas del cuero cabelludo y de la piel. ¡No toque las partes calientes del artefacto!

Nota

- El set modelador sólo debe utilizarse para finalizar el peinado.
- No utilice el aparato sin accesorios. Este aparato no fue diseñado para utilizarse sin los accesorios.
- No utilizar en pelo artificial o pelucas.

Preparación

- Utilice el set modelador en cabello ligeramente húmedo o seco, pero nunca con el cabello mojado.

- Aplique acondicionador luego de lavar su cabello.
- Antes de utilizar el modelador, enjuague, seque bien, y peine el cabello. Todo esto facilitará el peinado.

Como utilizar el modelador

- Peine el cabello antes de enchufar y encender el modelador.
- Para el peinado, el modelado y el rizado, no trabaje con demasiada cantidad de pelo. Trabaje con pequeñas cantidades.
- Enchufe el modelador al tomacorriente. La luz de control se encenderá, y el aparato comenzará a funcionar.
- Seleccione la posición "1" o "2" para aire tibio o caliente, dependiendo de cual sea el nivel elegido.
- Mueva el cepillo hacia afuera primero y luego hacia adentro, enrollando las puntas del cabello hacia la cabeza.
- Deje que el calor actúe sobre el cabello apenas unos segundos.
- Luego desenrolle el cepillo.
- Con el nivel "2" el flujo de aire del modelador y el accesorio en contacto con el aire caliente tomarán temperatura rápidamente. Para modelar más rápido el cabello, utilice este nivel pero sólo unos pocos segundos y evitar así que el cabello tome demasiada temperatura.
- Con la función "Cool Shot" (Golpe de Frio) (presione el botón que se encuentra sobre el selector de temperatura y el nivel del ventilador) usted puede reducir al mínimo la temperatura durante el tratamiento. Cuando presione y mueva el botón hacia adelante al mismo tiempo, éste se trará para mantener una temperatura más baja. Con temperaturas más bajas, se trata al cabello con más cuidado y puede prolongarse el tratamiento.
- Antes de concluir con el peinado, peine el cabello para permitir el descenso de la temperatura.

Cambio de accesorios

- Para quitar un accesorio, presione el botón "release" (soltar) en uno de los lados del artefacto, gire un poco el accesorio en el sentido contrario al de las agujas del reloj tan rápido como lo permita y tire de éste para separarlo de la unidad.
- Coloque el nuevo accesorio, presione el botón "release" y gire el accesorio en el mismo sentido de las agujas del reloj hasta que trabaje. Para comprobar que el accesorio haya trabado correctamente, verifique que no pueda tirar de él y sacarlo fácilmente. Para evitar daños, no recurra a la fuerza para tomar la unidad ni los accesorios.

6 accesorios

- Cepillo redondo grande: actualiza y termina el peinado, ayuda a formar los rulos
- Cepillo redondo suave: actualiza y termina el peinado, ayuda a formar los rulos
- Cepillo redondo mediano: para ondas y efectos especiales
- Boquilla para el modelado de ondas: para secar algunas mechas con criterio selectivo
- Planchita: para planchar el cabello muy o poco enrollado
- Rizador: crea y ayuda a formar los rulos
- Ajuste de la temperatura y del ventilador
Posición 0 = apagado
Posición 1 = temperatura media y flujo de aire para secar y dar forma
Posición 2 = temperatura alta y flujo de aire para secado rápido
- "Cool Shot" (Golpe de Frio) = presionando y / o trabando el botón "cool shot" usted puede reducir la temperatura al mínimo. Para peinar su pelo con cuidado, realizar un tratamiento prolongado y fijar el peinado.

Limpieza y almacenamiento

- Desenchufe el modelador antes de limpiarlo.
- Deje que el aparato se enfríe por completo antes de limpiarlo y guardarlo.
- Cuando sea necesario, limpie la carcasa con un paño suave y seco, sin jabón.
- No limpie las superficies sensibles con objetos filosos o metálicos ni con jabones fuertes.
- Limpie periódicamente la entrada de aire con un cepillo fino.
- Luego de cada uso, retire el cabello y la pelusa de los accesorios (una vez que el modelador se haya enfriado completamente).
- Para guardar el aparato, no enrolle el cable de alimentación alrededor de la unidad ya que podría dañarse.
- Guardar en un lugar seco al que los niños no puedan acceder.



Destrucción

Aviso relacionado con el medio ambiente: Si en el futuro necesitara deshacerse de este producto, recuerde que los productos eléctricos no deben ser desechados junto con residuos domésticos.

El símbolo en el envoltorio (un cesto de basura con una cruz) así lo indica.

Reciclelo donde existan las instalaciones correspondientes. Verifique con su autoridad local o comercio para obtener información relacionada con el reciclaje. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive) (*)

(*) Nota del Traductor: Directiva Europea sobre residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos.