

*woman  
care*  
by G.A.M.A.  
ITALY PROFESSIONAL

# SKINLADY *waterproof*

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual instructivo.



piernas axila bikini vello 0,5mm

  
**G.A.M.A.**  
ITALY PROFESSIONAL



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Le damos las gracias por la compra de su nueva SKIN LADY WATERPROOF. Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de uso con el fin de disfrutar más tiempo de este aparato de calidad.

### Características:


- El aparato puede utilizarse sobre cualquier tipo de piel. Su innovadora cabeza rotatoria patentada elimina el vello más corto, a partir de una longitud de 0,5 mm.
- El aparato elimina el vello de raíz con resultados que duran entre 4 y 6 semanas.

## DESCRIPCIÓN del APARATO

### Componentes:

- 1 - Cabezal de depilación para el Cuerpo 28 pinzas.
- 2 - Cabezal de depilación de Precisión 6 pinzas.
- 3 - Cabezal guía

- Ⓐ Cabezal.
- Ⓑ Botones laterales de sujeción. Permiten abrir el dispositivo de sujeción con el fin de retirar el cabezal de depilación o afeitado.
- Ⓒ Interruptor encendido/apagado, permite seleccionar dos niveles de velocidad.
- Ⓓ Indicador de carga.
- Ⓔ Toma para el cable del adaptador de corriente situado en la parte inferior del aparato.



## ACCESORIOS

- Fuente de alimentación • Cepillo de limpieza • Estuche

Resultados duraderos por 4 semanas

## LIMPIEZA DE LOS CABEZALES

Se le aconseja limpiar el aparato después de utilizarlo para garantizar un funcionamiento óptimo. Puede limpiar los cabezales con agua corriente o con la ayuda del cepillo que se incluye.

## CABEZAL DE DEPILACIÓN PARA EL CUERPO O DE PRECISIÓN

Empape el cepillo en alcohol y a continuación frote de atrás hacia adelante haciendo girar la cabeza de depilación.

Si lo limpia con agua, asegúrese de que el aparato se encuentra desenchufado correctamente. El chorro de agua debe ser lo suficientemente potente como para eliminar las asperezas. Después de limpiarlo, deje que el cabezal se seque completamente.

## FUNCIONAMIENTO POR BATERIA

Emplee únicamente la fuente de alimentación de corriente que se incluye cuando utilice el aparato. Asegúrese de que la corriente local se corresponde con la que se indica en la placa técnica del adaptador de corriente.

1 - Apague el aparato accionando el interruptor C.

2 - Enchufe el cable de la fuente de alimentación a la toma E del aparato y el enchufe de la fuente de alimentación a la toma de corriente.

- El piloto D se ilumina en rojo durante la carga.
- Cuando finalice la carga, el piloto de carga cambiara de color.

3 - Desenchufe el cable de la fuente de alimentación de la toma E del aparato y el enchufe de la fuente de alimentación de la toma de corriente.

## OBSERVACIONES

- En caso de que se trate del primer uso o de que la batería no se haya utilizado durante un período prolongado de tiempo, cárguela completamente (al menos durante 12 horas).
- No deje cargando el aparato en ningún caso durante más de 24 horas.
- La temperatura ambiente debe situarse entre un intervalo de 5° C a 40° C.
- Después de cada uso, el tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas.
- Si la batería se encuentra totalmente cargada, dispondrá de una autonomía de aproximadamente 40 minutos. Se le desaconseja cargar la batería después de cada uso. No recargue la batería hasta que ésta no se encuentre vacía con el fin de prolongar su vida útil. Evite realizar cargas diarias.

## MODO DE EMPLEO

### Eliminación del vello

Con el fin de alcanzar unos resultados óptimos, se le recomienda bañarse o ducharse de antemano con agua caliente, con el fin de abrir los poros. Su piel se encontrará entonces limpia y suave, condiciones ideales para la depilación. Asegúrese de que su piel se encuentra limpia, sin productos grasos y seca antes de proceder a la depilación. Para una depilación óptima, no es necesario que haga correr agua por la zona que está depilando al mismo tiempo que pasa el aparato.

1 - Retire el capuchón A del aparato.

2 - Coloque el cabezal correspondiente a la depilación deseada.

3 - Encienda el aparato accionando el interruptor C.

4 - Escoja la posición:

- Posición (>1<) para vello fino (claro)
- Posición (>2<) para vello más duro (oscuro)



Resultados duraderos por 4 semanas

## RECOMENDACIONES DE USO

- No pase el aparato sobre lunares. Los lunares no deben arañarse, ni arrancarse ni depilarse, ya que de lo contrario esto puede suponer un riesgo para su salud.
- Se le recomienda sujetar el aparato con la palma de su mano en un ángulo de 100° con respecto a la piel. No ejerza presión; únicamente toque la superficie de la piel.
- Haga pequeños movimientos circulares, como si cepillase o limpiase, en el sentido del crecimiento del vello.
- Con la otra mano, tense la piel de la zona que vaya a depilar. Extienda su pierna cuando depile la parte trasera de la articulación de la rodilla.
- Cuando depile sus axilas, extienda el brazo completamente para que la piel se tense.

### El rostro:

Puede utilizar el aparato en el rostro, extremando las precauciones, en caso de que desee eliminar el vello no deseado de la barbilla o de la zona comprendida entre el labio superior y la nariz. No acerque el aparato a los ojos. Las cejas deberá depilarlas manualmente con unas pinzas de depilar tradicionales.

### Zona del bikini:

Para esta zona y otras zonas sensibles, sustituya el cabezal de depilación ordinario por el que tiene unas aberturas más pequeñas. Con el fin de cambiar de cabezal, retire el que se encuentre instalado tirando del mismo y encajando el que desee utilizar.

- Después de cada uso, apague el aparato accionando el interruptor.
- En caso de que sea necesario, desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente.

### Información sobre la depilación

- Durante el primer uso, es posible que note una sensación ligeramente desagradable debido al hecho de que el vello se elimina de raíz. Dicha sensación desaparecerá a medida que siga utilizando el aparato, incluso en el caso de que su piel sea sensible.
- Al principio, los resultados durarán de 4 a 6 semanas y tras un uso prolongado, el vello crecerá más lentamente y más fino.
- Sujete el aparato de manera relajada y cómoda. No ejerza presión alguna. Para su seguridad, el aparato disminuirá la velocidad y la rotación se detendrá en caso de que ejerza una presión demasiado intensa.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA DEPILADORA

**01. MUY IMPORTANTE:** No instale la fuente de alimentación, ni recargue el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. **02.** La fuente de alimentación debe siempre mantenerse alejada de humedad y líquidos. Existe riesgo de descarga eléctrica. **03.** Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato. **04.** Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. **05.** Mantenga el aparato alejado de superficies calientes. **06.** No utilice la depiladora si la rejilla de la zona de corte presenta roturas o las cuchillas no tienen los dientes en perfecto estado. Podría ocasionarle heridas. **07.** No la deje en funcionamiento sobre superficies acolchadas, o cualquier otro objeto similar, a fin de evitar cualquier riesgo de bloqueo. Tampoco la deje en funcionamiento sobre superficies planas, ya que la vibración del aparato puede desplazarlo y producir su caída. **08.** No utilice este aparato sobre la piel herida, pieles sensibles, várices si padece hemofilia o si sufre de alguna afección dermatológica. **09.** Use la depiladora sólo para el vello de piernas, brazos o axilas. No lo utilice en cejas o pestañas. **10.** No utilizar una fuente de alimentación con características eléctricas distintas de las que se especifican a continuación, pues esto podría ocasionar daños permanentes en el aparato. **11.** Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico. Debe ser usado sólo en interiores. **12.** Este aparato, para su seguridad, posee doble aislación. **13.** Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. **14.** Como protección adicional, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30 mA. Consulte con su electricista. **15.** El cable flexible ó cordón de la fuente de alimentación no puede ser reemplazado. Si el cordón está dañado, la fuente deberá ser desechada. **16.** Desconectar la depiladora de la fuente de alimentación antes de limpiar con agua.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <br>Suitable for Traveling | Argentina / Bolivia / Paraguay / Perú / Uruguay / Chile / México / Colombia / Costa Rica / Guatemala / Ecuador / El Salvador / Panamá / Venezuela. | Entrada 100-240V~ 50/60Hz 0.2A Max<br>Salida: 4.5V 1000mA |
|--|---|--|---|



Mantener alejado del agua.



Doble aislación



Usar sólo en interiores.



Resultados duraderos por 4 semanas