

*woman
care*

by **G.A.M.A.**
ITALY PROFESSIONAL

SKIN BIKINI

EPILATOR



piernas



axila



bikini



nano
silver


G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

Resultados duraderos por 4 semanas



ACCESORIOS

1. Cabezal basculante
2. Cuchilla de corte para zonas lisas
3. Cuchilla de corte para zonas curvas
4. Zona de corte
5. Base
6. Perfilador
7. Cepillo
8. Botón de encendido
9. Indicador de carga
10. Fuente de alimentación
11. Bolsa necessaire

FUNCIONAMIENTO

- Antes de la primera puesta en funcionamiento es necesario realizar la carga de la batería. Para ello conecte la ficha de la fuente de alimentación en la parte trasera de la base (5) y la fuente de alimentación (10) a la conexión eléctrica.
- Coloque la depiladora en posición vertical en la base. El indicador (9) se iluminará mostrando que el aparato está cargándose.
- La primera carga de la batería deberá efectuarse durante un período de 14 horas. En posteriores recargas será suficiente con 12 horas.
- Para optimizar la durabilidad de la batería tenga en cuenta los siguientes consejos:
 - No exceder nunca los tiempos de carga indicados anteriormente.
 - Es importante antes de efectuar una recarga descargar la depiladora hasta que se detenga su funcionamiento o bien, disminuya su potencia claramente.
 - Recárguela también si no ha sido utilizada por aproximadamente un mes.

INSTRUCCIONES DE USO

COLOCACIÓN DE ACCESORIOS

- Si va a cambiar el accesorio que está siendo utilizado, como el cabezal (1) o el perfilador (6), solamente tire de él para retirarlo.
- Coloque el accesorio que va a usar insertándolo en el eje de la depiladora y presione para que este quede correctamente encajado. Cuando realice esta operación tenga la precaución de que el orificio situado junto a la ventana central del accesorio se encuentre del lado izquierdo.

DEPILARSE

- Presione el botón de encendido (8) para que el aparato inicie el funcionamiento.
- Pase la rejilla de la zona de corte (4) por las zonas a depilar. También puede utilizar la cuchilla de corte para zonas lisas (2) en piernas y brazos.
- Utilice la cuchilla de corte (3) para zonas curvas como las axilas.
- No presione en exceso la rejilla mientras se depila.
- Puede usar la depiladora en la ducha.



PERFILADOR

- Emplee el perfilador para las zonas de línea de bikini. Puede lubricar las cuchillas de este accesorio vertiendo unas gotas de aceite de calidad exento de ácido. Hágalo funcionar durante unos segundos y limpie el exceso de aceite con un paño.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier operación con la depiladora asegúrese que esté desconectada de la conexión eléctrica.
- Utilice el cepillo para limpiar los pelos que hayan quedado en los accesorios y a continuación coloque la zona de los accesorios bajo el agua para su limpieza.
- Para una completa limpieza conviene extraer el bloque de cuchillas del cabezal basculante. Para volver a colocar el bloque encájelo y presione de ambos lados, nunca de la rejilla.
- No utilice en la limpieza productos químicos o abrasivos, esponjas metálicas, etc., que puedan deteriorar las superficies.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



- En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de reciclado o contenedor destinado a tal fin.
- Proceda de igual forma cuando tenga que eliminar las baterías.
- Nunca tire el aparato ni las baterías a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



Resultados duraderos por 4 semanas

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA DEPILADORA

01. MUY IMPORTANTE: La depiladora, la fuente de alimentación y la base nunca deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido. Cuando se usa en el baño, desenchufar luego de su uso. La proximidad del agua puede producir riesgos aún cuando el depilador este apagado y no desconectado. **02.** No recargue la depiladora cerca de bañeras, piletas, lavatorios, u otros recipientes que puedan contener agua. **03.** Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato. **04.** Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. **05.** Mantenga el aparato alejado de superficies calientes. **06.** No utilice la depiladora si la rejilla de la zona de corte presenta roturas o las cuchillas no tienen los dientes en perfecto estado. Podría ocasionarle heridas. **07.** No la deje en funcionamiento sobre superficies acolchadas, o cualquier otro objeto similar, a fin de evitar cualquier riesgo de bloqueo. Tampoco la deje en funcionamiento sobre superficies planas, ya que la vibración del aparato puede desplazarlo y producir su caída. **08.** No utilice este aparato sobre la piel herida, pieles sensibles, várices si padece hemofilia o si sufre de alguna afección dermatológica. **09.** Use la depiladora sólo para el vello de piernas, brazos, o axilas. No lo utilice en cejas o pestañas. **10.** Para realizar las recargas use siempre la fuente de alimentación suministrada. No utilice ningún otro tipo de fuente de alimentación. **11.** Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico. Debe ser usado sólo en interiores. **12.** Este aparato, para su seguridad, posee doble aislación. **13.** Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. **14.** Como protección adicional, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Mantener alejado del agua.



Doble aislación



Usar sólo en interiores.

Resultados duraderos por 4 semanas

SKIN BIKINI

EPILATOR

Luce tu piel
suave todo
el año

nano
silver



Cabezal para depilado
basculante con cuchilla
triple



Accesorio perfilador:
línea de bikini



ADECUADO PARA
USAR EN LA DUCHA



ESPECIAL PARA
ZONAS SENSIBLES



Resultados duraderos por 4 semanas

ADVERTENCIA

Como parte del manual de instrucciones del aparato se indica lo siguiente:
No utilizar una fuente de alimentación con características eléctricas distintas de las que se especifican a continuación, pues esto podría ocasionar daños permanentes en el aparato.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

SKIN BIKINI	Modelo:	PTC-030030IRAM
	Entrada:	100-240V~ 50/60Hz
	Salida:	3V... 300mA