

# ISTRUCCIONES DE USO

  
**G.A.M.A.**<sup>®</sup>  
ITALY PROFESSIONAL



Plancha para el cabello

**ceramix**  
ION TECHNOLOGY

Plancha para el cabello

**ceramix**  
ION TECHNOLOGY



## PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA PLANCHA. MANTENGA LA UNIDAD LEJOS DEL AGUA.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, SIEMPRE TENGA PRESENTE:

1. Desenchufe el aparato cuando no lo está utilizando.
2. Cuando se usa en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aun cuando la plancha este apagada y no desconectada.
3. No guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, piletas, lavatorios, etc.).
4. No lo sumerja en agua u otros líquidos.
5. Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando está sumergido y enchufado.
6. No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas ni descalzo.
7. No utilice este aparato en el cuarto de baño si éste se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o piso mojados.
8. Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado, desconéctelo de inmediato, si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario.
9. Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes.
10. No ponga el aparato encendido o todavía caliente sobre superficies acolchadas, que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o superficies inflamables, pues podrían deteriorarse u originar siniestros y/o accidentes.

11. Mantenga el aparato alejado del alcance de los niños.
12. No transporte o desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.



No utilice la plancha mientras se baña o ducha. No utilice el aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua.



Este aparato, para su seguridad, posee doble aislamiento.

13. Supervise el uso cuando el producto sea utilizado por niños o personas minusválidas.
14. Utilice este producto sólo para el fin por el cual fue pensado, no utilice dispositivos y/o accesorios modificados o que no hayan sido recomendados por el fabricante.
15. Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente.
16. Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL.
17. Evite el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel.
18. No guarde este producto en ambientes húmedos.
19. Siempre utilice la plancha con el protector térmico colocado.
20. Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Pensada para usuarios muy exigentes que desean realizar trabajos con velocidad y de buena calidad. La misma está fabricada con la más moderna tecnología y los mejores materiales lo cual le permite tener una performance superlativa.

**Los patines ionizados de la plancha, sumados al calor que alcanza, trae los siguientes beneficios sobre el cabello:**

- Mejora su elasticidad.
- Reduce los daños que pueda tener.
- Ayuda a conservar la humedad.
- Lo rejuvenece, revitalizándolo.
- Sella la cutícula.
- Mejora su brillo.

### RESISTENCIA CERÁMICA

En pocos segundos llega a la temperatura máxima de trabajo gracias a sus resistencias de alta performance realizada con cerámicos de última generación que transmiten altas temperaturas en forma muy rápida.

### CARCASA "HEAT CONTROL"

Su plástico "HEAT CONTROL" es resistente a las altas temperaturas, necesarias para lograr planchados de gran calidad.

## DISEÑO ERGONOMICO

Su diseño italiano es bello y ergonómico lo que permite trabajar con gran confort.

## SU FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe la plancha GA.MA.
2. Cuando accione el interruptor se encenderá la luz del led y permanecerá así mientras el interruptor esté en posición 1 (uno).
3. Apague la plancha cuando no la utilice llevando el interruptor a 0 (cero).

## PRECAUCIÓN IMPORTANTE

Por las características de las planchas profesionales, los patines deben estar a temperaturas muy altas. Ello lleva a que también la carcasa plástica llegue a temperaturas apreciables.

- EVITE TOCAR LOS PATINES METALICOS CUANDO LA PLANCHA ESTE EN FUNCIONAMIENTO.
- EVITE EL CONTACTO DE LA PLANCHA SOBRE LA PIEL DEL CLIENTE.

## OTRAS CONSIDERACIONES

1. Es normal que la carcasa plástica se caliente durante el uso.
2. Evite que los patines metálicos entren en contacto con la piel.
3. No conserve este producto en ambientes húmedos.



1. Resistencia de cerámica.
2. Patín ultraliso.
3. Carcasa plástica THERMAL PLUS.
4. Botón encendido/apagado
5. Cable rotativo.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Argentina

100-240V~ 50-60Hz 50-55W

Chile/Uruguay

100-240V~ 50-60Hz 50-55W

Mexico

100 V~ - 240 V~ 50 Hz - 60 Hz 50 W - 55 W

