


G.A.M.A.[®]
ITALY | PROFESSIONAL

INSTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSERVARLO EN LUGAR SEGURO



DIAMOND CERAMIC



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

1. VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCUERDE CON EL DE SU ARTEFACTO. CUALQUIER ERROR EN LA CONEXIÓN DEL ARTEFACTO PUEDE PROVOCAR UN DAÑO IRREPARABLE, SIN LA COBERTURA DE LA GARANTÍA. 2. CUANDO EL APARATO SE UTILIZA EN UN BAÑO, DESENCHÚFELO DESPUÉS DE USARLO, YA QUE LA PROXIMIDAD DEL AGUA REPRESENTA UN PELIGRO INCLUSO CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO. ESTE APARATO, PARA SU SEGURIDAD POSEE DOBLE AISLACIÓN, DEBE SER UTILIZADO SÓLO EN INTERIORES. PARA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL (RCD) QUE TENGA UNA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO RESIDUAL NOMINAL QUE NO EXCEDA LOS 30 MA EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO QUE ALIMENTA EL BAÑO. CONSULTAR A SU INSTALADOR. 3. PELIGRO DE QUEMADURAS. ALGUNAS ÁREAS DEL APARATO SE CALIENTAN DURANTE SU USO. POR LO TANTO, EVITE CONTACTO ENTRE SUS PARTES CALIENTES Y LA PIEL, ESPECIALMENTE LA CARA Y LA NUCA. EVITE TAMBIÉN COLOCAR ESTE PRODUCTO Y SU CABLE EN SUPERFICIES CALIENTES. MANTENGA EL APARATO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ESPECIALMENTE DURANTE EL USO Y ENFRÍELO. 4. APAGUE EL APARATO CUANDO NO LO UTILICE, INCLUSO DURANTE UN BREVE LAPSO DE TIEMPO. 5. NO SUMERJA NI HUMEDEZCA EL DISPOSITIVO. 6. PRECAUCIÓN: NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO EN UNA BAÑERA, DUCHA O UN DEPÓSITO LLENO DE AGUA. 7. DESENCHUFE EL APARATO ANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 8. ASEGÚRESE QUE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE NO ESTÉN BLOQUEADAS. 9. TOQUE EL SECADOR POR SU MANGO PARA MANIPULARLO. 10. NO LO DESENCHUFE TIRANDO DEL CABLE; HÁGALO DESDE EL ENCHUFE. 11. NO UTILICE UN CABLE PROLONGADOR. 12. NO LIMPIE EL SECADOR CON PRODUCTOS ABRASIVOS O CORROSIVOS. 13. NO UTILICE EN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 0°C Y POR ENCIMA DE 35°C. 14. ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SALVO SI HAN TENIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO. 15. SU ARTEFACTO ESTÁ DISEÑADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. DE UTILIZARSE PARA PROPÓSITOS COMERCIALES, USOS INAPROPIADOS O SI NO SE CUMPLE CON LAS INSTRUCCIONES, EL FABRICANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE Y LA GARANTÍA NO APLICARÁ. EN FUNCIÓN DE LA POLÍTICA DE MEJORA CONSTANTE DE NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A MODIFICAR EL ESTÁNDAR DEL ARTEFACTO. LAMENTAMOS NO PODER NOTIFICARLO OPORTUNAMENTE. 16. ESTE ES UN EQUIPO APTO PARA UTILIZAR CON SEGURIDAD HASTA LOS 2000MTS (LAMENTAMOS). 17. CUANDO EL APARATO ESTÉ 18. COLOQUE SIEMPRE EL APARATO CON EL SOPORTE SI LO HUBIERA, SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, ESTABLE Y RESISTENTE AL CALOR. 19. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POSTVENTA O POR PERSONAL CUALIFICADO SIMILAR CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DIAMOND CERAMIC STD	ARGENTINA / BOLIVIA / CHILE / PARAGUAY / PERÚ / URUGUAY	220-240V~ 50/60 Hz 1900- 2300W
DIAMOND CERAMIC STD - UT	COLOMBIA / COSTA RICA / GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR / MÉXICO / PANAMÁ / VENEZUELA	127 V ~ 60 Hz 1 900 W



Doble aislación.



Usar sólo en interiores.

www.gamaitaly.com



DIAMOND CERAMIC

MODO DE USO

Conecte el secador **GA.MA DIAMOND** a la red eléctrica domiciliaria. El producto se enciende accionando el interruptor ON/OFF, escoja una de las dos velocidades posibles. Luego seleccione el nivel de calor deseado usando uno de los 3 niveles de temperatura. Al terminar de usar, apague el producto con el mismo comando que utilizó para encenderlo y desconecte de la red eléctrica.



Cool Shot
Golpe de Aire Frío



Filtro Removible



3 Temperaturas



2 Velocidades




Cable
de 1,7 m



Anillo para Colgar el Aparato

DIAMOND CERAMIC



CERAMIC TECHNOLOGY

Los componentes revestidos de cerámica tienen la capacidad de transmitir altas temperaturas de manera rápida y constante, cuidando el cabello. A su vez, emiten una alta cantidad de iones negativos que combaten el efecto frizz del cabello, logrando así un peinado perfecto y duradero.



NANO SILVER ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

Las partículas de Nano Silver antibacterial que recubren nuestros secadores tienen cualidades bactericidas y fungicidas, para proteger el cabello de agentes perjudiciales para su salud y brillo natural. Su actividad es continua y duradera y no se elimina a través de la limpieza del producto tratado.



MANTENIMIENTO / LIMPIEZA

- Desenchufar el secador y dejar enfriar por completo antes de limpiarlo.
- Lavar con un trapo o esponja húmeda utilizando jabón neutro.
- **NO SUMERJA ESTE APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO PARA LIMPIARLO**
- Secar completamente el aparato antes de utilizarlo.
- Esté muy atento cuando este artefacto es utilizado cerca de niños y personas con discapacidad.
- No lo sujete con las manos húmedas.
- No obstruir las rejillas de salida de aire.
- Limpie periódicamente el polvo y retire el cabello remanente.
- No utilice este aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua.

CÓMO UTILIZARLO

1. Asegúrese de que sus manos estén totalmente secas antes de enchufar el secador.
2. Enchúfelo y lleve el interruptor a la posición requerida.
3. Una vez seco el cabello, lleve el interruptor 0 a la posición de apagado ("off") y desenchufe el secador.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

- Antes de desechar un artefacto que ya no se necesita, éste debe inutilizarse (desenchufándolo y cortando el cable de suministro eléctrico).
- Su artefacto contiene valiosos materiales que pueden recuperarse o reciclarse.
- Entréguelo en un punto de recolección.

