



MULTI-STYLER

Crea múltiples estilos y looks.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el Manual de Instrucciones.



MULTI-STYLER



1) Regulador de Temperatura: Apagado - Temperatura Media - Temperatura Alta - 2) Luz de Encendido - 3) Gire el disco para realizar cambio de accesorios - 4) Deslice para cambiar de estilo de planchado: Lacio - Frisè - 5) Cable giratorio 360°C



- Plancha Alisadora



- Plancha Frisè



- Rizador 38mm

- Rizador 32mm

- Rizador 19mm



- Cepillo superpuesto
19mm

- Espiral superpuesto
19mm



LA CARGA ENERGÉTICA DE LOS IONES NEGATIVOS:

- Repara los cabellos a nivel molecular, restaurando la estructura de la fibra capilar.
- Elimina la estática corporal creada por los iones positivos (+).
- Da por resultado alisados de mayor calidad dejando los cabellos saludables, brillantes y sedosos.



NANO SILVER[®]
ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

Con NANO SILVER:
brillo natural.

Sin NANO SILVER:
cabello opaco.

A través de la nano tecnología, G.A.M.A ha depositado partículas de Nano Silver Antibacterial en los patines de las planchas. Su poder bactericida y fungicida ayuda a mantener el cabello libre de cualquier agente perjudicial para su salud y brillo natural. Así, el cabello se ve radiante desde la raíz hasta las puntas.

TEMPERATURA PROFESIONAL DE USO.

El Multi-styler GA.MA alcanza una temperatura de uso de 200°C, necesaria para crear peinados y estilos verdaderamente profesionales. Otras herramientas multi-uso no alcanzan una temperatura capaz de crear peinados de carácter profesional. El Multi-styler GA.MA además cuenta con toda la tecnología necesaria para cuidar y proteger el cabello al máximo, independientemente del estilo de peinado escogido. Con el Multi-Styler GA.MA, crear una amplia variedad de looks profesionales es posible.



CREA MÚLTIPLES ESTILOS Y LOOKS.

LACIO



FRISÉ



ONDAS



RIZOS



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

MULTI-STYLER

Especificaciones
eléctricas
MULTI-STYLER

Argentina / Bolivia / Paraguay /
Perú / Uruguay / Chile

México / Colombia / Costa Rica / Guatemala
Ecuador / El Salvador / Panamá / Venezuela

110-240V~ 50-60Hz 35W/60W/70W/35W
Rizador 19mm Pat. 35 W / Rizador 32mm Pat. 60 W
Rizador 38mm Pat. 70 W / Plancha Pat 35W

ADVERTENCIAS

LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Desenchufe el aparato cuando no lo está utilizando. 2. No guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, lavatorios, etc). 3. No lo sumerja en agua u otros líquidos. 4. Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando esté sumergido y conectado. 5. No utilice éste producto en el cuarto de baño si este se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o el piso mojados. 6. Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado desconéctelo de inmediato. Si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario. 7. Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes. 8. Evite el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel, especialmente el rostro, las orejas y la nuca. 9. No ponga el producto encendido o todavía caliente sobre superficies acolchadas, superficies que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o superficies inflamables, pues podrían deteriorarse u originar siniestros y/o accidentes. 10. No transporte o desenchufe el producto tirando del cable de alimentación. 11. Supervise el uso cuando el producto sea utilizado por niños o personas minusválidas. 12. Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente. Utilice un paño húmedo para limpiarlo y séquelo completamente. 13. Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL. 14. No guarde este producto en ambientes húmedos. 15. Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista. 16. Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato. 17. Recurrir a un servicio autorizado de reparaciones en el caso que el aparato resultara dañado. 18. Utilice el aparato sólo para fines específicos no utilice dispositivos o accesorios modificados, que no hayan sido recomendados por el fabricante. 19. Cuando se usa el aparato en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aún cuando el aparato esté apagado y no desconectado.



Mantener alejado del agua.



Doble aislación



Usar sólo en interiores




G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

www.gamaitaly.com