



INSTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSERVARLO EN LUGAR SEGURO



TRANSFERENCIA DE CALOR 100% CONSTANTE
CABELLO LISO EN UNA SIMPLE PASADA

4D THERAPY

ANTI-FRIZZ | BRILLO | RECONSTRUCCIÓN

A N T I - A G I N G



CPI NOVA | IHT DIGITAL
Ozone-iON

MODO DE USO

SIGA SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

Conecte la plancha GA.MA Italy a la red eléctrica domiciliaria. El producto se enciende presionando el interruptor lateral ON/OFF, durante 2 segundos. Una vez encendido, los botones se encuentran desbloqueados para poder seleccionar la temperatura deseada. Como máximo 450°F/230°C. Una vez colocada la temperatura deseada, luego de unos segundos se bloquea la botonera (esto es indicado por un candado en el display).

Para desbloquear y modificar la temperatura mantenga presionado el botón ON/OFF por unos segundos hasta que el candado desaparezca.

Al terminar de usar, apague el producto con el mismo comando que utilizo para encenderla y desconéctela de la red eléctrica.

Por razones de seguridad el producto se apagará automáticamente transcurrida la hora de haberlo encendido.





IHT TECHNOLOGY

Las placas se calientan instantáneamente y de manera uniforme.



OZONE-iON

OZONE-iON, más iones negativos para decir adiós al encrespamiento.



LCD

Display Digital, te da el control exclusivo de la temperatura que tu cabello necesita.



320°-450°F | 160°-230°C

La temperatura justa, permitiendo su regulación según el tipo de cabello.



450°F | 230°C

**TRANSFERENCIA DE CALOR 100% CONSTANTE
CABELLO LISO EN UNA SIMPLE PASADA**

Con **IHT Technology** los patines alcanzan la temperatura ideal de alisado de 450°F / 230°C en forma instantánea, repartiendo el calor de manera homogénea sobre toda la superficie. Esto permite que la temperatura se mantenga constante y uniforme a lo largo de cada pasada. El resultado son cabellos perfectamente lacios en una sola pasada.



¡ATENCIÓN! LEA ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS CADA VEZ QUE UTILICE ESTE O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO ELÉCTRICO. DEJE ENFRIAR LOS PATINES DE LA PLANCHA ANTES DE GUARDAR, EL CONTACTO CON OTROS OBJETOS PODRÍA OCASIONAR DAÑOS Y/O RIESGO DE INCENDIO.



ADVERTENCIAS

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Desenchufe el aparato cuando no lo está utilizando. 2. No use ni guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, lavatorios, etc). 3. No lo sumerja en agua u otros líquidos. 4. Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando esté sumergido y conectado. 5. No utilice éste producto en el cuarto de baño si este se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o el piso mojados. 6. Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado, desconéctelo de inmediato. Si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario. 7. Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes. 8. Evite el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel, especialmente el rostro, las orejas y la nuca. 9. No ponga el producto encendido o todavía caliente sobre superficies acolchadas, superficies que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o superficies inflamables, pues podrían deteriorarse u originar siniestros y/o accidentes. 10. No transporte o desenchufe el producto tirando del cable de alimentación. 11. Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 12. Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente. Utilice un paño húmedo para limpiarlo y séquelo completamente. 13. Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL. 14. No guarde este producto en ambientes húmedos. 15. Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista. 16. Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato. 17. Recurrir a un servicio autorizado de reparaciones en el caso que el aparato resultara dañado. 18. Utilice el aparato sólo para fines específicos, no utilice dispositivos o accesorios modificados, que no hayan sido recomendados por el fabricante. 19. Cuando se usa el aparato en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aún cuando el aparato esté apagado y no desconectado.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

CP1 NOVA DIGITAL 4D THERAPY - HB	ARGENTINA	110-240V~ 50-60Hz 36W
	BOLIVIA / CHILE / PARAGUAY PERU / URUGUAY	110-240V~ 50-60Hz 36W
	COLOMBIA / COSTA RICA GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR MÉXICO / PANAMA / VENEZUELA	110-240V~ 50-60Hz 36W



MANTENER ALEJADO DEL AGUA



DOBLE AISLACIÓN



USAR SÓLO EN INTERIORES