




GA.MA[®]
ITALY PROFESSIONAL

URBAN
STYLE



TOURMALINE

Los componentes recubiertos de **Tourmaline** tienen la capacidad de emitir naturalmente iones negativos y calor infrarrojo lejano, logrando así un efecto anti-frizz, mientras el cabello es cuidado al máximo durante el alisado. El calor infrarrojo lejano es más gentil que el calor convencional gracias a que penetra directamente al centro del cabello, protegiendo la fibra capilar externa que es la más sensible al shock calórico.



CABLE ROTATIVO

Las planchas **URBAN Style** de **GA.MA Italy** cuentan con un cable giratorio en 360°, que permite un uso cómodo y seguro durante el alisado, evitando que el cable se enrolle al girar la plancha para crear tu look.



NANO SILVER

Las partículas **Nano Silver** anti-bacterial son un potente bactericida y fungicida que impiden la formación de elementos perjudiciales para el cabello y ayudan a recuperar la belleza y el brillo natural.



CUERPO THERMAL PLUS

Esta innovación tecnológica de **GA.MA Italy** permite que la plancha alcance una alta temperatura profesional de uso, sin que los plásticos de la herramienta se deformen por el calor intenso.


URBAN
STYLE

INSTRUCCIONES DE USO

Enchufe la plancha a la red principal de electricidad. Enciéndala deslizando la perilla ON/OFF (Encendido/Apagado): O/I. Espere un momento hasta que la plancha alcance una temperatura de uso superior a 170°C. Después de utilizar la plancha, deslice la perilla O/I para apagarla. Desenchufela de la red eléctrica. Deje enfriar los patines de la plancha antes de guardarla. No enrolle el cable a la plancha cuando la misma está todavía caliente, dado que dañara el cable con el calor.



220°C / 428°F



CREA TU PROPIO

ESTILO



ADVERTENCIAS

LEER ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Desenchufe el aparato cuando no lo está utilizando. 2. No guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, lavatorios, etc). 3. No lo sumerja en agua u otros líquidos. 4. Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando esté sumergido y conectado. 5. No utilice éste producto en el cuarto de baño si este se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o el piso mojados. 6. Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado, desconéctelo de inmediato. Si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario. 7. Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes. 8. Evite el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel, especialmente el rostro, las orejas y la nuca. 9. No ponga el producto encendido o todavía caliente sobre superficies acolchadas, superficies que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o superficies inflamables, pues podrían deteriorarse u originar siniestros y/o accidentes. 10. No transporte o desenchufe el producto tirando del cable de alimentación. 11. Supervise el uso cuando el producto sea utilizado por niños o personas minusválidas. 12. Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente. Utilice un paño húmedo para limpiarlo y séquelo completamente. 13. Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL. 14. No guarde este producto en ambientes húmedos. 15. Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista. 16. Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato. 17. Recurrir a un servicio autorizado de reparaciones en el caso que el aparato resultara dañado. 18. Utilice el aparato sólo para fines específicos, no utilice dispositivos o accesorios modificados, que no hayan sido recomendados por el fabricante. 19. Cuando se usa el aparato en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aún cuando el aparato esté apagado y no desconectado.



Mantener
alejado del agua.



Doble aislamiento



Usar sólo en interiores.



ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

CP9 Dig Urban Love	Argentina/Bolivia/Paraguay Perú/Uruguay/Chile	110-240V~ 50-60Hz 37-45W
CP9 Dig Urban Snake	México/Colombia/Costa Rica Guatemala/Ecuador/El Salvador Panamá/Venezuela	110V~–240V~ 50Hz–60Hz 37W–45W



TOURMALINE
TECHNOLOGY

Bivolt
Automático

THERMAL PLUS
TECHNOLOGY

MPAKM000000148