## **INSTRUCCIONES DE USO**



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

# LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL SECADOR.

MANTENGA LA UNIDAD LEJOS DEL AGUA.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, SHOCK ELÉCTRICO, FUEGO O DAÑOS A PERSONAS, POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN:

#### ADVFRTFNCIA:

- No utilice este aparato cerca del agua. No permita que el aparato se moje. Jamás utilizarlo en bañera y/ó ducha, ni cerca de lavabos ó recipientes que contengan agua. No sumergir ni rociar. No utilizar con las manos mojadas o húmedas ni descalzo. No apoye el aparato caliente o funcionando sobre ninguna superficie sensible al calor. Utilice solamente con el cabello previamente secado con toalla.
- Siempre desenchufe el artefacto después de su uso y antes de limpiarlo.
- En caso que esté dañado el cable de alimentación el cambió sólo deber ser realizado por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario.
- Evite el contacto de las superficies calientes del aparato con piel, especialmente el rostro, las orejas y la nuca.
- No transporte o desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.
  Como protección adicional, se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte a electricista.
- Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No obstruir las rejillas de la salida de aire.
- Recurrir a un servicio autorizado de reparaciones en el caso en que el aparato resultara dañado.
- Este aparato esta provisto de un dispositivo que corta el suministro de corriente eléctrica si la temperatura sobrepasa el nivel conveniente.
- Cuando se usa el secador en el baño, desenchufar luego de su uso. La proximidad de agua puede producir riesgos aún cuando el secador está apagado y no desconectado.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales ó mentales estén reducidas, ó carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión ó instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurase que no juegan con el aparato.



## Descripción General

- 2 velocidades.
- Bajo nivel de ruido.
- Ergonómico.
- Motor DC duradero.
- · Compacto y liviano.





Boquilla: Direcciona el flujo de aire.



Práctico Aro incorporado al mango para colgarlo.





### **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

ELITE NANO	México / Colombia / Costa Rica Guatemala / Ecuador / El Salvador Panamá / Venezuela	110 V~ - 125 V~ 60 Hz 950 W - 1 200 W
EOLIC NANO	Argentina / Chile / Perú / Uruguay	220-240V~ 50Hz 1100-1300W