

# G.A.M.A SALON EXCLUSIVE

INSTRUCCIONES DE USO



PLUMA 4500  
OXY-ACTIVE

OXY ACTIVE

**COLOR  
LOCK**

BRILLO ANTI-FRIZZ  
RECONSTRUCCION  
ANTI-AGE

HIGH AIRFLOW  
**ALTO CAUDAL  
DE AIRE**

PROFESSIONAL  
**AC MOTOR**



PERFORMANCE PROFESIONAL | PROFESSIONAL PERFORMANCE

Lea este instructivo antes de usar el equipo y consérvelo

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

1. VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO CONCUERDE CON EL DE SU ARTEFACTO. CUALQUIER ERROR EN LA CONEXIÓN DEL ARTEFACTO PUEDE PROVOCAR UN DAÑO IRREPARABLE, SIN LA COBERTURA DE LA GARANTÍA. 2. CUANDO EL APARATO SE UTILIZA EN UN BAÑO, DESENCHÚFALO DESPUÉS DE USARLO, YA QUE LA PROXIMIDAD DEL AGUA REPRESENTA UN PELIGRO INCLUSO CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO. ESTE APARATO, PARA SU SEGURIDAD POSEE DOBLE AISLACIÓN, DEBE SER UTILIZADO SÓLO EN INTERIORES. PARA UNA PROTECCIÓN ADICIONAL, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL (RCD) QUE TENGA UNA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO RESIDUAL NOMINAL QUE NO EXCEDA LOS 30 MA EN EL CIRCUITO ELÉCTRICO QUE ALIMENTA EL BAÑO. CONSULTAR A SU INSTALADOR. 3. PELIGRO DE QUEMADURAS. LOS ACCESORIOS DEL SECADOR SE CALIENTAN MUCHO DURANTE SU USO. EVITE EL CONTACTO CON LAS PARTES CALIENTES DEL MISMO. MANTENGA EL APARATO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS, ESPECIALMENTE DURANTE EL USO Y ENFRÍELO. 4. APAGUE EL SECADOR CUANDO NO LO UTILICE, INCLUSO DURANTE UN BREVE LAPSO DE TIEMPO. 5. NO SUMERJA NI HUMEDEZCA EL DISPOSITIVO. 6. PRECAUCION: NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO EN UNA BAÑERA, DUCHA O UN DEPÓSITO LLENO DE AGUA.

7. DESENCHUFE EL SECADOR ANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 8. ASEGÚRESE QUE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AIRE NO ESTÉN BLOQUEADAS. 9. TOME EL SECADOR POR SU MANGO PARA MANIPULARLO. 10. NO LO DESENCHUFE TIRANDO DEL CABLE; HÁGALO DESDE EL ENCHUFE. 11. NO UTILICE UN CABLE PROLONGADOR. 12. NO LIMPIE EL SECADOR CON PRODUCTOS ABRASIVOS O CORROSIVOS. 13. NO UTILICE EN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 0°C Y POR ENCIMA DE 35°C. 14. ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CUYAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES ESTÉN REDUCIDAS, O CAREZCAN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SALVO SI HAN TENIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD. LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO. 15. SI DA USOS INAPROPIADOS O SI NO SE CUMPLE CON LAS INSTRUCCIONES, EL FABRICANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE Y LA GARANTÍA NO APLICARÁ. EN FUNCIÓN DE LA POLÍTICA DE MEJORA CONSTANTE DE NUESTROS PRODUCTOS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A MODIFICAR EL ESTÁNDAR DEL ARTEFACTO. LAMENTAMOS NO PODER NOTIFICARLO OPORTUNAMENTE. 16. ESTE ES UN EQUIPO APTO PARA UTILIZAR CON SEGURIDAD HASTA LOS 2000MTS (MSMM). 17. CUANDO EL APARATO ESTÉ CONECTADO, NUNCA LO DEJE DESATENDIDO. 18. COLOQUE SIEMPRE EL APARATO CON EL SOPORTE SI LO HUBIERA, SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, ESTABLE Y RESISTENTE AL CALOR. 19. SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POSTVENTA O POR PERSONAL CUALIFICADO SIMILAR CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.



**ADVERTENCIA:** No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua



Doble aislación.



Usar sólo en interiores.

**G.A.M.A**  
**SALON**  
**EXCLUSIVE**

# PLUMA 4500 OXY-ACTIVE

## MANTENIMIENTO / LIMPIEZA

- Desenchufar el secador y dejar enfriar por completo antes de limpiarlo.
- Lavar con un trapo o esponja húmeda utilizando jabón neutro.
- **NO SUMERJA ESTE APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO PARA LIMPIARLO**
- Secar completamente el aparato antes de utilizarlo.
- No lo sujete con las manos húmedas.
- No obstruir las rejillas de salida de aire.
- Limpie periódicamente el polvo y retire el cabello remanente.
- No utilice este aparato con las manos mojadas, ni cerca de agua corriente o de recipientes con agua.

**SYSTEM C...**  
TECHNOLOGY

La suciedad o los distintos productos utilizados en el salón pueden generar obstrucciones en la turbina del secador, afecta directamente la performance del **MOTOR AC**, generando un sobrecalentamiento en su interior.

a tecnología **SYSTEM C** detecta el sobrecalentamiento del secador y regula la temperatura operativa de la resistencia, generando un balance entre temperatura y caudal de aire. El secador se protege a sí mismo y no hay riesgo de sobrecalentamiento ante cualquier tipo de obstrucción. De esta forma el estilista no tiene que interrumpir su trabajo.

## CÓMO UTILIZARLO

1. Asegúrese de que sus manos estén totalmente secas antes de enchufar el secador.
2. Enchúfelo y lleve el interruptor a la posición requerida.
3. Una vez seco el cabello, lleve el interruptor 0 a la posición de apagado ("off") y desenchufe el secador.

## PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

- Antes de desechar un artefacto que ya no se necesita, éste debe inutilizarse (desenchufándolo y cortando el cable de suministro eléctrico).
- Su artefacto contiene valiosos materiales que pueden recuperarse o reciclarse.
- Entréguelo en un punto de recolección.



## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PLUMA 4500	ARGENTINA / BOLIVIA / CHILE / PARAGUAY / PERÚ / URUGUAY	220-240V~ 50Hz 2000-2400W
	MÉXICO / COLOMBIA / COSTA RICA / GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR / PANAMA / VENEZUELA	127 V~ 60 Hz 2 100 W



## TECNOLOGÍA OXY ACTIVE

Si los cabellos no son protegidos contra el medio ambiente, los radicales libres pueden reducir gradualmente las moléculas de la coloración; oxidándolo, quitándole brillo y matiz. La emisión de Oxígeno Activo, entre otros, tiene dos beneficios claves dentro del cuidado capilar. Por un lado genera la protección necesaria contra los agentes del medioambiente (radicales libres), otorgando una coloración más duradera y vibrante. Por otro permite limpiar en profundidad el cuero cabelludo, creando las condiciones óptimas para el crecimiento del cabello. La tecnología OXY.ACTIVE es ideal para el uso diario en el salón profesional.



## PLUMA - ITALIAN DESIGN

Los movimientos son más seguros y rápidos porque el peso que se ha de sostener es menor. El diseño ergonómico permite una gran facilidad de manejo y control. El innovador diseño del pasacables permite envolver el cable en el antebrazo y repartir así el peso de manera uniforme.

Movements are safer and quicker because there is less weight to be supported. The ergonomic design provides easy handling and control. The innovative design of the cable gland means you can wrap the wire around the forearm to obtain an even weight distribution.



## PROFESSIONAL AC MOTOR

El secador profesional **PLUMA 4500** cuenta con un **Motor AC** preparado para soportar altas horas de uso intensivo. Su alta capacidad de secado lo convierte en la herramienta ideal para el estilista exigente.

**PLUMA 4500** Professional Dryer is equipped with an **AC Motor**, prepared to endure many hours of intensive use. Its high drying performance makes it the ideal tool for the demanding stylist.



## TECNOLOGÍA TOURMALINE

La Turmalina es una piedra semi-preciosa, fuente natural de iones. Al calentarse, emite iones negativos que combinados con la cerámica emiten calor infrarrojo lejano. Esta piedra se encuentra en los conos de los secadores y genera iones negativos que producen un efecto anti-frizz sobre el cabello, manteniendo su humedad natural. Al mismo tiempo cierran la cutícula generando cabellos más sanos, suaves y sedosos. Su carga energética repara los cabellos a nivel molecular, restaurando la fibra capilar.

Tourmaline is a semi-precious stone which acts as a natural ion source. When heated, it generates negative ions that, in combination with Ceramic, emit a distant infrared heat. It also provides an anti-frizz effect, keeping its natural humidity. The result is much healthier, soft and silky hair. Its energetic charge repairs hair at a molecular level, restoring the hair fiber.



## TECNOLOGÍA NANO SILVER

Las **Nano Partículas** que cubren la carcasa y rejilla del secador, actúan como un potente bactericida y fungicida, que impiden la formación de agentes perjudiciales sobre el cabello, y ayudan a recuperar su belleza y brillo natural en cada secado.

**Nano Particles** covering the housing and the dryer grille act as a powerful bactericide and fungicide, preventing harmful agents on the hair, helping restore its beauty and natural glow with each drying application.



## BOQUILLAS ULTRAFINAS

Dos **boquillas ultrafinas** de 6 cm y 9cm ayudan a direccionar el flujo de aire de manera precisa facilitando el modelado en el Salón.

Two 6 cm and 9 cm **ultrathin nozzles** help aim the air flow for a precise and accurate application, making hair modeling easy.