



INSTRUCCIONES DE USO

LEER ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR EL EQUIPO
Y CONSERVARLO EN LUGAR SEGURO



3D THERAPY

ANTI-FRIZZ | BRILLO | RECONSTRUCCIÓN

SUPER
COMPACT 3.8

H A I R D R Y E R

3D THERAPY

ANTI-FRIZZ | BRILLO | RECONSTRUCCIÓN

SUPER
COMPACT 3.8

H A I R D R Y E R

- *ION PLUS Technology, neutraliza el efecto frizz logrando lacios perfectos.*
- *Alto caudal de aire y gran capacidad de secado.*
- *Boquilla PRO*

La ionización genera el brillo, reconstrucción molecular del cabello y antiestática (antifrizz). El cabello tiene naturalmente iones positivos que generan frizz.

Los secadores ION PLUS cuentan con una altísima emisión de iones negativos que neutralizan el efecto frizz y logran resultados perfectos por mucho más tiempo.

CARACTERÍSTICAS

Fruto de la constante búsqueda de innovación en el cuidado del cabello, nace la tecnología GA.MA 3D Therapy. Este exclusivo desarrollo basado en las propiedades de la tecnología ION PLUS, permite restaurar la estructura molecular del cabello, devolviéndole su humedad natural, a la vez que realza su brillo y flexibilidad, garantizando un resultado de styling perfecto y sin frizz por mucho más tiempo. 3D Therapy es salud y vitalidad para tu cabello.

⚠ DEJE ENFRIAR EL SECADOR ANTES DE GUARDAR, EL CONTACTO CON OTROS OBJETOS PODRÍA OCASIONAR DAÑOS Y/O RIESGO DE INCENDIO.

- *Motor AC Profesional de alto rendimiento. 2000hs, dos veces la durabilidad de otros secadores.*
- *Aro incorporado para colgar.*
- *COOL SHOT, para golpes de aire frío.*



MODO DE USO

Conecte el secador GA.MA Italy 3D THERAPY SUPER COMPACT 3.8 a la red eléctrica domiciliaria. El producto se enciende accionando el interruptor ON/OFF, escoja una de las dos velocidades posibles. Luego seleccione el nivel de calor deseado usando uno de los 3 niveles de temperatura. Al terminar de usar, apague el producto con el mismo comando que utilizó al encenderlo y desconecte de la red eléctrica.



COOL SHOT
GOLPE DE AIRE FRÍO

TEMPERATURAS
3 NIVELES

VELOCIDADES
2 NIVELES

RECUPERA LA VITALIDAD &
FLEXIBILIDAD DEL CABELLO,
DÁNDOLE MÁXIMO BRILLO

ADVERTENCIAS

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Desenchufe el aparato cuando no lo está utilizando. 2. No use ni guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, lavatorios, etc). 3. No lo sumerja en agua u otros líquidos. 4. Si el aparato cae accidentalmente en algún líquido, desenchúfelo inmediatamente. No intente tomarlo cuando esté sumergido y conectado. 5. No utilice éste producto en el cuarto de baño si este se encuentra lleno de vapor o tiene paredes y/o el piso mojados. 6. Nunca intente manipular un artefacto eléctrico que haya caído en algún líquido, presente roturas en la cubierta exterior, en alguno de sus accesorios o tenga el cable de alimentación dañado. Si el cable se encuentra enchufado, desconéctelo de inmediato. Si presenta deterioros, debe ser reemplazado únicamente por personal especializado. Una reparación defectuosa puede originar riesgos para el usuario. 7. Mantenga el aparato con su cable de alimentación lejos de las superficies calientes. 8. Evite el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel, especialmente el rostro, las orejas y la nuca. 9. No ponga el producto encendido o todavía caliente sobre superficies acolchadas, superficies que no resistan el calor (plásticos, telas vinílicas, etc.) o superficies inflamables, pues podrían deteriorarse u originar siniestros y/o accidentes. 10. No transporte o desenchufe el producto tirando del cable de alimentación. 11. Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 12. Si desea limpiar el aparato, desenchúfelo del tomacorriente. Utilice un paño húmedo para limpiarlo y séquelo completamente. 13. Para limpiarlo no utilice productos GERMICIDAS que contengan PHENYL PHENOL. 14. No guarde este producto en ambientes húmedos. 15. Como protección adicional se recomienda la instalación de un interruptor diferencial con un límite de corte que no exceda de 30mA. Consulte con su electricista. 16. Comprobar que haya correspondencia entre el voltaje local y el indicado en el aparato. 17. Recurrir a un servicio autorizado de reparaciones en el caso que el aparato resultara dañado. 18. Utilice el aparato sólo para fines específicos, no utilice dispositivos o accesorios modificados, que no hayan sido recomendados por el fabricante. 19. Cuando se usa el aparato en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aún cuando el aparato esté apagado y no desconectado. 20. Cuando se usa el aparato en el baño desenchufar luego de su uso, la proximidad de agua puede producir riesgo aún cuando el aparato esté apagado y no desconectado. 21. Luego de utilizarlo durante un tiempo, le recomendamos retirar el orificio de entrada y limpiarlo. Método a seguir: gire la pieza en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego de limpiarlas gírela en sentido contrario y ajústela al secador, limpie frecuentemente cualquier resto de cabello o pelusa que quede atascado en el filtro de entrada. De no limpiarla podría provocar un sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

SUPER COMPACT 3.8 ION 3D THERAPY	ARGENTINA / BOLIVIA / CHILE / PARAGUAY / PERU / URUGUAY	220-240V~ 50Hz 1850-2200W
	MÉXICO / COLOMBIA / COSTA RICA GUATEMALA / ECUADOR / EL SALVADOR PANAMA / VENEZUELA	110 V~ - 125 V~ 60 Hz 1 400 W - 1 875 W



Mantener alejado del agua.



Doble aislación.



Usar sólo en interiores.